2016

Инструкция по эксплуатации

# серии SMART и PRO

# Цифровые видеорегистраторы







# 1 Правила безопасности и важная информация

#### Правила электробезопасности

• Все операции по установке и обслуживанию должны выполняться согласно действующим региональным правилам по электробезопасности. Мы не несем никакой ответственности за любые случаи возникновения пожаров или поражения электрическим током, вызванные неправильной эксплуатацией или установкой оборудования.

#### Безопасность при транспортировке

• При транспортировке, хранении и установке должны исключаться сильные удары, вибрация или попадание воды.

#### Установка

- Хранить в вертикальном положении. Требуется аккуратное обращение.
- Не включайте питание регистратора, пока не будут завершены все работы по установке и подключению оборудования.
- Не ставьте на регистратор никакие предметы.

#### Квалифицированный персонал

Все проверки и ремонтные работы должны выполняться квалифицированными сервисными инженерами.

• Мы не несем никакой ответственности за любые проблемы, вызванные недопустимыми изменениями в конструкции устройства или попытками неквалифицированного ремонта.

#### Окружающая среда

• Регистратор должен устанавливаться в сухом и прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и легко воспламеняемых или взрывоопасных веществ.

 Устройство должно транспортироваться, храниться и работать в определенных условиях окружающей среды.

#### Аксессуары

- Убедитесь, что используете все дополнительные принадлежности, входящие в состав поставки.
- Перед установкой, пожалуйста, откройте упаковку и проверьте наличие всех входящих в поставку компонентов.
- Если вы обнаружите, что какие-либо элементы отсутствуют или повреждены, пожалуйста, обратитесь к компании продавцу оборудования или в службу технической поддержки KENO LLC RUS 88001002132

www.keno-cctv.ru/support

#### Литиевая батарея

- Неправильное обращение с батареей может привести к пожару, взрыву или травмам.
- При замене батареи убедитесь, что вы устанавливаете аналогичную модель батареи.



# 2 Декларация

Пожалуйста, примите во внимание следующие положения. Данная инструкция по эксплуатации носит исключительно рекомендательный характер.

Инструкция может содержать неточности в данных или типографические ошибки.

Характеристики продуктов, описываемых в данном руководстве, могут быть изменены в любой момент.

Скриншоты в инструкции, не обязательно относятся именно к вашей модели устройства и приводятся с целью иллюстрации.

При возникновении любых вопросов, сертификатов или дополнительной документации, пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки KENO LLC RUS

88001002132

www.keno-cctv.ru/support





### СОДЕРЖАНИЕ

1	Правила бе	езопасности и важная информация	
2	Деклараци	ศ	
3	Введение		1
	3.1 Обзор	) продукта	1
	3.2 Технич	ческие характеристики	1
4	Прочтите п	еред началом работы	
	4.1 Перед	цняя панель	
	4.1.1	Передняя панель серии SMART	
	4.1.2	Передняя панель серии PRO	
	4.2 Задня	я панель	5
	4.2.1	Серия SMART	5
	4.2.2	Серия PRO	6
	4.3 Диста	нционное управление	7
	4.4 Мышь	>	9
	4.5 Метод	ц ввода	
	4.6 Значкі	И	
	4.6.1	Значки на экране	
	4.6.2	Значки, иллюстрирующие действия	
5	Установка.		
	5.1 Прове	рка при вскрытии упаковки	
	5.2 Устано	овка жесткого диска (HDD)	
	5.3 Устано	овка устройства записи дисков	
	5.4 Подкл	ючение цепей сигнализации / РТZ / управления / клавиатуры	
	5.5 Подкл	ючение РОЕ	
6	Руководств	зо по базовым функциям	
	6.1 Включ	ение и отключение питания	
	6.1.1	Включение питания	
	6.1.2	Отключение питания	
	6.1.3	Перезагрузка	
	6.1.4	Восстановление питания	
	6.2 Масте	р настройки при первом включении	
	6.3 Добав	вление устройства	20
	6.3.1	Меню добавления устройства	20
	6.3.2	Автоматическое добавление	
	6.3.3	Добавление с помощью поиска	
	6.3.4	Добавление устройства вручную	
	6.3.5	Изменение настроек канала	
	6.3.6	Настройка регистратора	
	6.3.7	Удаление устройств	
	6.3.8	Другие настройки	



	6.4 Вход/Е	Зыход из учетной записи	
	6.5 Предва	рительный просмотр	
	6.5.1	Просмотр в режиме реального времени	
	6.5.2	Меню правой кнопки мыши	
	6.5.3	Панель задач	33
	6.6 ПОИСК		
	6.6.1	ПОИСК	
	6.6.2	ПОИСК ЛИЦ	39
	6.6.3	ПЕРИМЕТР	40
	6.7 АРХИВА	ъция	41
7	Локальная н	юстройка	43
	7.1 Введен	ие в ГЛАВНОЕ МЕНЮ	43
	7.2 HACTPC	ОЙКА	
	7.2.1	ВИДЕО	
	7.2.2	РАСПИСАНИЕ	50
	7.2.3	PTZ	53
	7.2.4	ТРЕВОГА	
	7.2.5	RS232	59
	7.3 ОБЛАК	D	60
	7.3.1	DDNS	60
	7.2.6	ПОЧТА	
	7.2.7	P2P	64
	7.2.8	ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ	65
	7.2.9	PUSH	
	7.3 Настро	йка интеллектуальных функций	67
	7.3.1	лицо	67
	7.3.2	НАСТР. ПЕРИМЕТРА	68
	7.4 ОБЩИЕ		69
	7.4.1	СИСТЕМА	69
	7.4.2	дисплей	71
	7.4.3	Управление хранением данных HDD	74
	7.4.4	ОШИБКИ	76
	7.4.5	СТАТУС	77
	7.4.6	ОБСЛУЖИВАНИЕ	79
	7.4.7	доступ	83
	7.4.8	СЕТЬ	85
	7.4.9	Выбор	89
8	Веб-доступ.		89
	8.1 Работа	через Веб	89
	8.1.1	Сетевое подключение	89
	8.1.2	Управление настройками, авторизация и выход пользователя	
	8.1.3	Интерфейс для работы через интернет	91
	8.1.4	Мониторинг в реальном времени	
	8.1.5	Управление РТZ	
	8.1.6	Настройка	
	8.1.7	Поиск записей	
	8.1.8	Настройки сигнализации	



	8.1.9	О программе	
9	Программ	а удаленного доступа Smart IMS300	
10	Приложен	ие	
	10.1 Назна	ачение порта	
	10.1.1 0	Функция UPNP	
	10.1.2 (	Общая информация	
	10.1.3 H	Настройка	
	10.2 Функі	ция S.M.A.R.T для жестких дисков	
	10.3 Неисг	правности жесткого диска	
	10.4 Расче	ет емкости жесткого диска	
	10.5 Терми	ины и определения	
	10.6 Часто	эадаваемые вопросы	103



# 3 Введение

## 3.1 Обзор продукта

Данная серия регистратора/сетевого регистратора представляет собой высокопроизводительное устройство, объединяющее в себе функции сжатия видеосигнала формата H.264, большой объем сохраняемых на жестком диске данных, передачу данных по протоколам TCP / IP, встроенную операционную систему Linux и широкий спектр дополнительных функций, которые позволяют записывать видеосигнал с высоким качеством изображения при уменьшении занимаемого пространства на жестком диске и поддерживать стабильную работу системы.

Данное устройство совместимо со стандартом видео безопасности GB 20815-2006, согласно положениям которого осуществляется контроль регистрации цифровой видеоинформации. Кроме того, регистратор поддерживается протокол ONVIF (отраслевой стандарт взаимодействия IP-камер, энкодеров, видеорегистраторов и систем управления видео), базирующийся на технологии ONVIF <sup>™</sup> Core Specification', версия 2.4.

Продукты этой линейки позволяют переключаться между режимом сетевой Видео регистрации и "гибридным" режимом, который поддерживает и аналоговые, и сетевые камеры (зависит от модели устройства, гибридный режим поддерживают только HVR и TVR). Режим "сетевого видеорегистратора" поддерживает только сетевые камеры. Регистраторы этой серии также поддерживают предварительный просмотр, многооконный режим воспроизведения, запись файлов на локальные хранилища, управление через меню с помощью пульта дистанционного управления и мыши. Кроме того, регистратор позволяет осуществлять удаленное управление его функциями записи, воспроизведения, мониторинга, синхронизации аудио и видео данных. Помимо всего прочего, регистратор обладает широким спектром функций управления и высокой скоростью передачи данных по сети.

# 3.2 Технические характеристики

#### Мониторинг в режиме реального времени

Регистратор имеет композитный видео выход, что позволяет подключить его к телевизору, монитору VGA или воспроизводить видео формата HDMI.

#### Функция сжатия

Устройство использует стандарт сжатия видео H.264 и стандарт сжатия аудио G.711, а также имеет возможность сохранения видео сигнала в формате высокой четкости и с минимальным сжатием.

#### Функция записи

Регистратор поддерживает контроль времени, сигнализацию, обнаружение движения, а также возможность использования внешних жестких дисков SATA, локальных жестких дисков, функцию резервного копирования на жесткий диск регистратора и в сети.

#### Функции воспроизведения видео

Устройство позволяет выполнять поиск видео по ряду условий и воспроизводить видеофайлы локально или через сеть. Регистратор позволяет осуществлять воспроизведение нескольких файлов одновременно,



переключаться на ускоренное, замедленное или покадровое воспроизведение. При воспроизведении можно отслеживать точное время происшествия. Для быстрого поиска предлагается использовать окно со шкалой времени.

#### Управление камерой и сигнализация

Регистратор может управлять удаленно установленной камерой и оборудован различными входами сигнализации. Регистратор можно подключать к различным устройствам сигнализации. Устройство позволяет реализовать функции обнаружения движения, контроль потери видеосигнала, блокировки видеосигнала, выходные воздействия с целью сигнализации и управление подсветкой зон.

#### Коммуникационный интерфейс

Регистратор оборудован высокоскоростным интерфейсом USB 2.0 или ESATA и позволяет подключать устройства для резервного хранения данных. Устройство оборудовано стандартным интерфейсом Ethernet. Кроме того, регистратор поддерживает функцию "включил и работай" в сетях различных типов.

#### Сетевые функции

Регистратор поддерживает протоколы TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, NTP P2P и т.д. Кроме того, устройство позволяет осуществлять просмотр изображения с камер в режиме реального времени и поддерживает функции контроля и управления. Регистратор имеет встроенный веб-сервер, который позволяет вам подключаться к регистратору напрямую через интернет-браузер.

#### Режимы работы

Регистратор поддерживает различные режимы управления своими функциями: управление с передней панели, с помощью пульта ДУ, мыши и т.д. Устройство имеет простой и интуитивный графический интерфейс.

#### Интеллектуальный видеоанализ

Регистратор поддерживает одно- или двухканальный интеллектуальный видеоанализ: распознавание лиц или контроль периметра, сохранение изображений и видеозаписей при происшествии, внешняя сигнализация.

#### Интеллектуальный поиск

С помощью интеллектуального поиска можно выполнять анализ сохраненных данных. Анализ может включать в себя распознавание лиц или сбор данных с учетом контроля периметра.



# 4 Прочтите перед началом работы

# 4.1 Передняя панель

Нашей компанией выпускаются две серии устройств, представленных ниже:

## 4.1.1 Передняя панель серии SMART

Модель: KN-SMART4/1-4P, KN-SMART8/1-4P, KN-SMART8/1-8P, KN-SMART16/1-8P



Nº	Назван	Функция
	ие	
		При неисправности блока питания
1	Power	световой индикатор гаснет, чтобы
		привлечь ваше внимание.
		При ошибке жесткого диска или при
2	HDD	отсутствии подключения к жесткому
2		диску, индикатор гаснет, чтобы привлечь
		ваше внимание.
		При ошибке сети или при отсутствии
3	NET	подключения к сети индикатор гаснет,
		чтобы привлечь ваше внимание.

### 4.1.2 Передняя панель серии PRO

Модель: KN-PRO16/2, KN-PRO32/2, KN-PRO32/2-16P





	Название	Функция				
		IP Rec Move (			1 213141518 / 🖓	 
1	LCD	<ol> <li>Отображаетс.</li> <li>текущее время</li> <li>Отображаетс.</li> <li>канал сигнали</li> <li>ошибки регист</li> <li>Отображаетс.</li> <li>адрес</li> <li>Отображаетс.</li> <li>температура</li> </ol>	я IP-адрес и я внешний зации и код гратора "E××" я удаленный я внутренняя корпуса	Состояние сетевого подключе ния	<ol> <li>Отображает номера жестких дисков и их состояние</li> <li>Если горит индикатор "Е" и мигает значок</li> <li>соответствующего жесткого диска, то это означает ошибку этого</li> </ol>	1. Поочередное свечение индикаторов говорит о состоянии записи (необходимо различать режимы "REC" (запись) и "MOVE" (воспроизведение)).
		-	. ,		диска.	
2	IR _	Приемник сигна	ала от пульта ді	истанционног	о управления (ДУ)	
3	Esc	Переход в пред	ыдущее меню	или отмена те	екущей операции	
4	Клавиши направлен ия	<ol> <li>Работают в те</li> <li>Вверх/вниз</li> <li>Влево/вправо</li> </ol>	<ol> <li>Увеличить/у</li> <li>2. Дополнител</li> <li>1. Дополнител</li> <li>2. В рожимо ра</li> </ol>	управления. именьшить чи иьные функци иьные функци	сло. и, например, в меню РТZ. и, например, в меню РТZ.	70042200 000440
				оспроизведег	ия управляет шкалой вост	произведения.
5	Entor	2. Пороход к ин		ерации		
5	Enter	2. Переход к кн		нию		
6	Fn	<ol> <li>Переход в ме Режим одноок функций: управ Нажмите однов динамической з Функция клавии клавишу в тече режиме ввода ввод чисел, сим В режиме восп режим.</li> </ol>	<ul> <li>3. Переход в меню</li> <li>Режим однооконного монитора. Нажмите эту кнопку для отображения дополнительных функций: управление РТZ и управление цветностью изображения.</li> <li>Нажмите одновременно клавишу Fn и клавишу направления, чтобы выполнить настройку динамической зоны контроля.</li> <li>Функция клавиши BackSpace: в режиме ввода текста (или чисел) нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 1.5 секунд для удаления предыдущего символа перед курсором. В режиме ввода текста нажимайте эту клавишу для переключения между режимами ввода: ввод чисел, символов английского алфавита (строчные/прописные) и т.д.</li> <li>В режиме воспроизведения нажмите эту клавишу для переключения в полноэкранный режим.</li> </ul>			
7	USB	Для подключен	ия носителя да	нных USB, мы	ши USB и т.д.	
8	Power	Кнопка питания в течение 3 секу	а. Для включени унд.	ия или отключ	ения регистратора удерж	ивайте кнопку нажатой
9	Rec	Принудительно	е включение /	выключение в	зидео записи	
10	Shift	Специальные функции				



# 4.2 Задняя панель

# 4.2.1 Серия SMART



### Задняя панель KN-SMART4/1-4P, KN-SMART8/1-4P



Задняя панель KN-SMART8/1-8P, KN-SMART16/1-8P

Nº	Название	Описание					
1	Аудио Вх./Вых.	Вход / Выход Аудио, только для двух сторонней связи.					
Ţ	Видео Вых.	Низкочастотный видео выход					
2	Dont Ethornot	Порт Ethernet с автоматической настройкой. Служит для подключения сетевого					
2	Hopt Ethernet	кабеля. Порты USB. Служат для подключения мыши и USB-накопителей.					
3	Порт VGA	Видео выход VGA подключается к монитору для просмотра аналогового видео.					
4	Вход питания	Питание 48B DC.					
	Порт HDMI	Выходной порт для видео и аудио сигналов высокого разрешения. Через этот порт					
5		передается видео сигнал высокого разрешения без сжатия, а также					
		многоканальные данные на устройство воспроизведения с поддержкой Аудио.					
6	Порты РОЕ	Встроенный коммутатор. Поддерживает функцию РОЕ (питание по Ethernet).					



# 4.2.2 Серия PRO



Задняя панель KN-PRO16/2, KN-PRO32/2



Задняя панель KN-PRO32/2-16P

Nº	Название	Описание			
1	Аудио Вх./Вых. Вход / Выход Аудио, только для двух сторонней связи.				
T	Видео Вых.	Низкочастотный видео выход			
2	Dong Ethornot	Порт Ethernet с автоматической настройкой. Служит для подключения сетевого			
2	llopt Ethernet	кабеля. Порты USB. Служат для подключения мыши и USB-накопителей.			
3	Порт VGA	Видео выход VGA подключается к монитору для просмотра аналогового видео.			
4	Вход питания	Питание 12B DC			
	Тророжиние	Входные/выходные порты сигнализации			
5	тревожные каналы / RS485	Коммуникационный порт RS-485. К этому порту вы можете подключить внешние			
		устройства, например, купольные камеры РТZ.			
		Выходной порт для видео и аудио сигналов высокого разрешения. Через этот порт			
6	Порт HDMI	передается видео сигнал высокого разрешения без сжатия, а также			
		многоканальные данные на устройство воспроизведения с поддержкой Аудио.			
7	Выключатель				
/	питания	выключатель питания			
8	Порты РОЕ	Встроенный коммутатор. Поддерживает функцию РОЕ (питание по Ethernet).			



# 4.3 Дистанционное управление

Панель управления пульта дистанционного управления (ДУ) представлена на рисунке ниже:



Название	Надпись	Функция
Переключение в	N/III+	Переключение между многооконным и однооконным режимом
многооконный режим	Wult	работы.
	۸dd	Нажмите эту кнопку для ввода номера устройства, которым вы
удаленная адресация	Auu	хотите управлять.
		1. Ввод чисел (в режиме ввода чисел)
	0~9	2. Ввод букв английского алфавита (в режиме ввода букв
числовые клавиши		английского алфавита)
		3. Переключение канала (в однооконном режиме)
Приостановка режима		
обхода		приостанавливает режим обхода
Попонянонию		Нажмите для ввода числе более 10.
переключение	-/	1. Нажмите разряд десятков.
разрядов		2. Нажмите соответствующую числовую клавишу.



		3. Нажмите разряд единиц.
		1. Запускает и останавливает запись в ручном режиме.
Запись:	Запись:	2. В режиме управления РТZ нажмите эту кнопку. Система перейдет
		в интерфейс предварительной настройки.
		1. Режим однооконного монитора. Нажмите эту кнопку для
		отображения дополнительных функций: Управление РТZ и
		цветностью изображения.
		2. Настройка области контроля (например, настройка обнаружения
		движения). Для настройки используйте клавишу Fn и клавиши
Dependence une		направления.
вспомогательная	Fn	3. В режиме ввода текста удаляет символ перед курсором (если при
клавиша		этом на передней панели нет кнопки Shift, которая может
		переключать режимы ввода). Нажмите и удерживайте кнопку в
		течение 1.5 с, чтобы удалить все символы перед курсором.
		4. В режиме воспроизведения переключает в полноэкранный
		режим.
		5. Выполняет некоторые другие специальные функции
Клариша		1. Подтверждение текущей операции.
полтверждения/меню	Menu/Menu	2. Переход к кнопке ОК.
подтверждения/менно		3. Переход в меню.
ESC	ESC	Переход в предыдущее меню или отмена текущей операции.
		1. Дополнительные функции, например, в меню РТZ.
		2. В режиме монитора переключает между многооконным и
		однооконным режимом.
		3. В окне режиме ввода чисел увеличивает или уменьшает вводимое
		число.
		4. При нажатии этих клавиш появляется выпадающее меню для
	,	настройки опций всплывающих окон.
Клавиши направления		5. Ставит флажок для изменения состояния.
		6. Активирует окно ввода текста и расставляет переносы.
		7. Активирует окно управления для перемещения ползунка.
		8. Активирует дисплей для выбора предыдущего или следующего
		канала.
		1. Сдвигает текущую активную область и выполняет перемещение
		влево или вправо.
	N/V	2. В режиме монитора переключает канал.
		<ol> <li>Дополнительные функции, например, в меню РТZ.</li> </ol>
Предыдущая запись /	_	1. В режиме воспроизведения позволяет запустить
диафрагма -	ĩ	воспроизведение предыдущего видео.
		2. В режиме управления PTZ уменьшает диафрагму (Iris-).
Следующая запись /	п	1. в режиме воспроизведения позволяет запустить
диафрагма +	个	воспроизведение следующего видео.
		2. в режиме управления P12 увеличивает диафрагму (Iris+).
Вперед на 5 с	$ \forall\forall $	в режиме воспроизведения перематывает запись вперед на 5
		секунд.



Назад на 5 с	KK	В режиме воспроизведения перематывает запись назад на 5 секунд.		
Замедленное 🏼 🖂 воспроизведение		Замедленное воспроизведение или нормальное воспроизведение.		
Вперед	$\nearrow$	Изменяет скорость перемотки вперед или возвращает к нормальной скорости воспроизведения.		
Стоп	•	В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.		
Воспроизведение/Пауза	$\square$	<ol> <li>Переход к интерфейсу поиска.</li> <li>В режиме управления РТZ: ZOOM+;</li> <li>В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение.</li> <li>В режиме паузы нажмите эту кнопку, чтобы продолжить воспроизведение.</li> </ol>		

Необходимые действия для управления несколькими регистраторами через пульт ДУ:

ID регистратора по умолчанию установлен равным 8. Этот номер нет необходимости изменять, если с пульта ДУ выполняется управление одним только этим регистратором. Если имеется необходимость управления несколькими регистраторами, выполните описанные ниже действия:

Прежде всего, активируйте возможность дистанционного управления: выберите регистратор, которым вы хотите управлять, направьте пульт ДУ на регистратор, нажмите кнопку "Add" (добавить) и введите ID-номер устройства (ID задается от 1 до 999). После этого нажмите ENTER, чтобы подтвердить возможность управления регистратором.

# 4.4 Мышь

Кроме клавиш на передней панели регистратора и пульта ДУ пользователь может использовать для управления функциями регистратора мышь. Подключите мышь к интерфейсу USB регистратора.

#### Функции левой кнопки мыши

Щелчок левой кнопкой позволяет войти в меню справа или в основной интерфейс управления.

Щелчок левой кнопкой открывает пункт меню.

С помощью щелчка левой кнопкой выполняются действия управления.

Щелчок левой кнопкой изменяет состояние выбора ("флажка") или блоков обнаружения движения.

Щелчок левой кнопкой активирует всплывающие окна или выпадающий список.

В режиме управления РТZ 3D при нажатии и удерживании левой кнопки выполняется увеличение или уменьшение зума на нужной области. Более подробно функции зума описаны в разделе 4.1.2 Управление РТZ.

#### Функции двойного щелчка мыши

Двойной щелчок левой кнопкой мыши запускает воспроизведение видео.

Двойной щелчок переводит просмотр в полноэкранный режим или сворачивает полноэкранный режим до прежнего размера.

#### Функции правой кнопки мыши

Щелчок правой кнопкой мыши вызывает появление меню справа в режиме просмотра изображения в реальном времени.

С помощью правого щелчка производится выход из текущего интерфейса без сохранения изменений.



#### Функции колеса мыши

Прокручивание колеса мыши приводит к изменению значения в окне ввода чисел.

Колесо мыши позволяет перебирать пункты в соответствующем окне.

Прокручивание колеса "назад" и "вперед" в режиме управления РТZ 3D приводит к изменению масштаба (зума) изображения.

Перемещение курсора мыши

Выбирает элементы управления в текущем окне.

#### "Перетаскивание" мышью

Выбор области обнаружения движения.

Выбор области защиты.

Выбор функции зумирования в режиме управления РТZ.

# 4.5 Метод ввода

Преобразование в верхний регистр и ввод символов китайского алфавита. Щелкните кнопкой мыши для завершения ввода. "← "represents the backspace and "\_ "represents a space.

В окне ввода вы можете выбрать цифры и буквы английского алфавита. Интерфейс ввода букв английского алфавита:

[! [? @ # \$ % ^ & [* [- [ ←	1	2	3
qwertyuiop/	4	5	6
asdfghjkl	[7]	8	9
Shift z x c v b n m	0		÷

Интерфейс ввода цифр:



Интерфейс ввода символов китайского алфавита:

!?@#\$%^&*←	1	2	3
qwertyuiop/	4	5	6
asdfghjkl:	7	8	9
Shift z x c v b n m , .	0		Ť

## 4.6 Значки

### 4.6.1 Значки на экране

- идет запись канала видео.

- ошибка канала видео (канал потерян).



 $\mathcal{O}$ 

- позволяет менять экраны поочередно.

# 4.6.2 Значки, иллюстрирующие действия



# 5 Установка

# 5.1 Проверка при вскрытии упаковки

При получении продукта проверьте соответствие комплектации списку поставки.



## 5.2 Установка жесткого диска (HDD)

#### Подготовка к установке

Приготовьте крестовую отвертку.

Примечание: Количество устанавливаемых жестких дисков должно соответствовать характеристикам конкретной модели регистратора. Суммарная емкость дисков составляет максимум 64 ТБ.

#### Последовательность установки

Снимите верхнюю металлическую крышку, открутив два вина по краям крышки.

Разместите жесткие диски на плоскости и затяните винты.

Подключите кабели питания и шлейфы данных к жестким дискам.

Установите на место металлическую крышки и затяните винты.

#### Предупреждение

Используйте только рекомендованные производителем жесткие диски.

При загрузке регистратора жесткие диски будут автоматически отформатированы. Все данные на жестких дисках будут потеряны.

Суммарная длительность видеозаписей, сохраняемых на жестких дисках, зависит от емкости дисков и параметров регистратора (настроек видеозаписи и кодировки сигнала). Более подробная информация приведена в разделе 11.5.

# 5.3 Установка устройства записи дисков

#### Подготовка к установке

Приготовьте крестовую отвертку.

#### Последовательность установки

Открутите винт на раме и откройте крышку корпуса.

С помощью отвертки снимите кронштейн, установленный в середине диска.

Откройте крышку передней панели и снимите заглушку.

Подключите шлейф данных и кабель питания устройства записи дисков.

Закрепите крышку корпуса.

#### Предупреждение

Установка встроенного устройства записи дисков доступна только для некоторых моделей регистратора. При этом потребуется некоторое свободное дисковое пространство для установки драйверов и интерфейса устройства записи дисков.



# 5.4 Подключение цепей сигнализации / РТZ / управления /

### клавиатуры

Подключение цепей сигнализации/РТZ/управления/клавиатуры



Nº	Название	Описание			
1		Подключите плюс (+) устройства сигнализации ко входу			
T	вход сигнализации	регистратора (ALARM IN 1 $\sim$ 16)			
ſ		Подключите минус (-) устройства сигнализации к			
Z	UND	соответствующему входу регистратора			
3	Выход сигнализации	Подключите устройство сигнализации			
		Коммуникационный порт RS-485. Используется для			
		управления устройствами, например, РТΖ. Пожалуйста,			
4	RS-485	подключите параллельно кабелям А/В сопротивление 120			
		Ом, если к регистратору подключается слишком много			
		устройств РТΖ.			

 Различные модели регистраторов имеют различные входы для подключения устройств сигнализации. Более подробная информация приводится в разделе технических данных.

• Не пренебрегайте проверкой схемы портов сигнализации, поскольку они могут различаться.

#### Примеры подключения ко входам сигнализации

Вход сигнализации предназначен для заведения на него сухого контакта. Если сигнал, подводимый ко входу сигнализации, не является дискретным, а представляет собой сигнал напряжения, то используйте следующую схему подключения:





#### Примеры подключения к выходам сигнализации

При подключении выхода сигнализации к нагрузке DC или AC используйте следующую схему.



Более подробная информация приведена в разделе 7.2.5.

#### Подключение устройства РТZ

Интерфейсы A и B декодера PTZ подключаются к интерфейсами A и B порта RS-485 регистратора. При подключении большого количества устройств PTZ параллельно кабелям A и B на удаленных концах необходимо подключить резистор 120 Ом, чтобы снизить искажение сигнала.

Более подробная информация приведена в разделе 7.2.4.

#### Клавиатура

Интерфейсы А и В клавиатуры подключаются к интерфейсам А и В порта RS-485 регистратора. **[ГЛАВНОЕ МЕНЮ]** (MAIN MENU) → **[НАСТРОЙКА]** (CONFIGURATION) → **[РТZ]**, в качестве протокола (Protocol) выберите клавиатуру (KEYBOARD). Более подробная информация приведена ниже.

PT7						
Канал	1 - IP камера	V				
Протокол	Net Protocol	V				
Адрес	1					
Скорость передачи	9600	<b>v</b>				
Биты данных	8	V				
Стоповые биты	1	V				
Четность	None	V				
Настр.устр.						
Скорость	з сек.					
K	опир. По умолч.	ОК Отмена Прим.				



# 5.5 Подключение РОЕ



- Внимание! Опасное напряжение 48В!
- IP камера должна поддерживать питание POE.
- Дальность подключения IP камер не должна превышать 100м от каждой.
- Plug&Play подключение будет работать только на камерах серии KENO



# 6 Руководство по базовым функциям

## 6.1 Включение и отключение питания

### 6.1.1 Включение питания

Корректно выполните все необходимые действия по установке регистратора (см. выше) и только после этого включите питание. На регистраторе должен загореться светодиодный индикатор. Загрузка регистратора начнется автоматически.

Регистратор автоматически распознает все подключенное к нему оборудование (камеры, мониторы и пр.), что занимает порядка 30 секунд. После завершения этого процесса регистратор переходит в многооконный режим видеонаблюдения в реальном времени.

Если ваш жесткий диск подключен неправильно, на экране появится следующее сообщение.



Если жесткий диск подключен правильно, то время запуска регистратора будет соответствовать заданному времени регистрации видео, и система автоматически начнет запись видеосигнала.



#### Просмотр видео в режиме реального времени.

ДПримечание: пожалуйста, не используйте блоки питания, типы которых отличаются от типа блока питания, входящего в комплект поставки.



### 6.1.2 Отключение питания



Примечание: Замену или подключение жесткого диска необходимо проводить только после отключения питания регистратора.

### 6.1.3 Перезагрузка

Щелкните правой кнопкой мыши → [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main Menu) → [ВЫКЛ.] (Shutdown)→[ПЕРЕЗАПУСК] (Restart system)

### 6.1.4 Восстановление питания

После отключения питания или принудительного выключения, регистратор перезагрузится и вернется в нормальный режим работы. При этом все записи видео, на момент отключения питания или принудительного выключения будут сохранены.

17



# 6.2 Мастер настройки при первом включении

Мастер позволяет выполнить быструю настройку, включая настройку аккаунта Р2Р и настройки пароля, сетевой конфигурации, выбора интеллектуального режима.

#### Помощь



**[QR code]**, слева направо: Доступ через интернет, доступ через приложение для Android, доступ через приложение для iPhone.

[Состояние подключения к сети] - отражает текущее состояние сетевого подключения.

[Р2Р] - настройка аккаунта и пароля Р2Р.

[Мастер запуска] - поставьте галочку для включения мастера настройки при первом включении.



#### Настройка сети

		Iviac	rep	sany	Ска	
ШАГ 1 ПОМОЩЬ		ШАГ	2 H/	ACT.	СЕТИ	STEP 3 INTELLIGENC
DHCP						P2P QR КОД
IP адрес	192	- 168	• 1	.	100	
Маска подсет	255	· 255	- 25	55 ·	0	
Основной шл	192	. 168	. 1		1	
DNS1	8	. 8	. 8	3.	8	
DNS2	192	. 168	. 1	.	1	
			6	) –		🔁 S
ID	Г	Тароль	>			/
📈 Мастер запуска						Пред. След.шаг

[DHCP] - поставьте галочку для включения функции DHCP.

[IP adpec] (IP address) - введите значение или нажмите кнопку "вверх и вниз" (▲▼) для изменения адреса и [Маска подсети] (Subnet Mask) и [Шлюз] (Gateway).

[DNS1] - IP-адрес сервера DNS.

[DNS2] - IP-адрес альтернативного сервера DNS.

[QR KOД] - отсканируйте QR-код и войдите в аккаунт P2P через мобильное приложение.



#### Выбор интеллектуального режима

	Mac rep Sallycka
ШАГ 1 ПОМОЩЬ	ШАГ 2 HACT.CETИ STEP 3 INTELLIGENC
	<b></b>
Аналитика	1 2 3 4 5 6 7 8
Нет	0000000
Дет.лиц	0000000
Периметр	0000000
:::/0	泛 칠 🕫
ID	Пароль 🥒
√ Мастер запу	ска Пред. Сохранить Выход

[Аналитика] (Intelligent mode selection) - выбор интеллектуального режима.

# 6.3 Добавление устройства

Если устройство поддерживает IP-камеру, то ее сперва необходимо добавить. Существует три способа добавления устройства с поддержкой большого количества протоколов.

### 6.3.1 Меню добавления устройства

Существует три варианта авторизации [Поиск IP камер] (NET channel Management)

1. В режиме просмотра в реальном времени щелкните левой кнопкой мыши по авторизуйтесь [**СЕТЕВОЙ КАНАЛ**] (NET channel Management).



[Поиск IP камер] (NET channel

2. В режиме просмотра в реальном времени нажмите кнопку

Management)

3. [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main Menu) → [Настройка] (Configuration) → [СЕТЕВОЙ КАНАЛ] (NET channel).



СЕТЕВОЙ КАНАЛ										
	N≌	Доб/Удал	Поток	IP	Порт	WEB	Тип	Меню	Настр.	
	01		۲	192.168.2.101	80		KENO			
	02			192.168.2.102	80		KENO			
	03			192.168.2.103	80		KENO			
	04		۲	192.168.2.104	80		KENO			
	05		۲	e0:61:b2:01:10:af	8000		GREEN			
	06		۲	e0:61:b2:01:11:90	8000		GREEN			
	07		ٰ ا	192.168.1.125	37777	80	DAHUA			
	08		۲	192.168.1.128	37777	80	DAHUA			
	01			192.168.1.99	8000	80	GREEN			
	02			192.168.1.105	8000	80	GREEN			
	03			192.168.1.191	8000	80	GREEN			
	04			192.168.1.192	8000	80	GREEN			
	05			192.168.1.194	8000	80	GREEN			
	06			192.168.1.111	37777	80	DAHUA			
	07			192.168.1.114	37774	80	DAHUA			
	08			192.168.1.116	37777	80	DAHUA			
	09			192.168.1.122	37777	80	DAHUA			
	10			102 160 1 122	27777	<u> </u>			_	
			Ποι	іск Доб.все	🔶 Ручн.	Уд	ал.все	Пинг		
					Plug&Play	/ C	татус	Закрыть		

Существует три способа добавления устройства: автоматически, поиском или ручным добавлением устройства.

### 6.3.2 Автоматическое добавление

Для этого способа не требуется никаких настроек, регистратор сам выполнить автоматическое добавление устройства.

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main Menu) → [Настройка] (Configuration) → [СЕТЕВОЙ КАНАЛ] (NET channel) → [Plug&Play] (Open UPNP).

```
🗘 Примечание: устройство должно поддерживать функцию UPNP и находиться в одной локальной
```

сети с регистратором или подключено с встроенным портам коммутатора NVR.

### 6.3.3 Добавление с помощью поиска

Можно выполнить поиск всех IP-камер через интернет, а затем выбрать и добавить нужные. Для этого выполните следующие действия.

Войдите в меню [СЕТЕВОЙ КАНАЛ] (NET channel)

Нажмите [Фильтр] (Filter) для выбора протокола (KENO, GREEN, DAHUA, ONVIF).

Нажмите [Поиск] (Search)

Нажмите "+", чтобы добавить устройство или нажмите правую кнопку мыши и **[Ручн.]** (Add to) - выберите требуемый канал или добавьте устройства автоматически нажав **[Доб.все]** (BatchAdd).



## 6.3.4 Добавление устройства вручную

Войдите в меню настройки канала.

	Настр.канала	
Канал	8 - IP камера	T
Модель	KENO	V
IP	192.168.1.201	
ТСР Порт	80	
Завод	ТСР	V
Имя	admin	
Пароль		
Тест подкл.	Тест Ping Тест ОК	[]
№ канала	1	V
Копи	р. ОК Отмена I	Прим.

[Канал] (Channels) - выберите один канал.

[Модель] (Protocol) - выберите протокол, поддерживаемый устройством.

[IP] (IP/ Domain Name) - введите IP-адрес устройства или доменное имя.

[Порт] (Port) - задайте ТСР-порт устройства.

[Имя] (Username) - введите имя пользователя для устройства.

[Пароль] (Password) - введите пароль для устройства.

**[Тест подкл.]** (Remote Detect) - после завершения указанных выше настроек нажмите кнопку обнаружения для проверки состояния подключения.

[№ канала] (Remote Channel) - если регистратор имеет несколько каналов, выберите для него один канал. Нажмите кнопку "Прим." для завершения настройки.

### 6.3.5 Изменение настроек канала

Войдите в меню [СЕТЕВОЙ КАНАЛ] (NET channel).

Меню

Нажмите кнопку " Меню " (Edit)

Нажмите кнопку "ОК" для завершения настройки.



### 6.3.6 Настройка регистратора

Для регистратора можно задать базовые настройки, настройки кодирования видеосигнала, снимки экрана, параметры сети и обнаружения движения.

Войдите в меню [СЕТЕВОЙ КАНАЛ] (NET channel).

		Настр.
Нажмите кнопку "	Настр. "	1

(FrontSet).

Вкладка: Основн. (Basical)

		Поток	
Основн. Г	Іоток Снимок (	Сеть Детекция	
Канал	1 - IP камера	I 🔻	
Имя			
Врем.на кам	. 2016 - 01 - 3	29 19:00:54	
Часовой поя	GMT+08:00		
Синхр.врем.	· 🔨		
Управление	IPC Перезагруз	ка ІРС	
		Обн. О	К Отмена Прим.

[Канал] (Channel Choose) - позволяет выбрать канал.

[Имя] (Channel Name) - позволяет изменить текущее имя канала.

[Врем.на кам.] (IPC Current Time) - позволяет настроить время IP-камеры.

[Часовой пояс] (Time Zone) - позволяет настроить часовой пояс.

[Синхр.врем.] (Time Sync) - включает синхронизацию времени IP-камеры с регистратором.

[Управления IPC] (Control IPC) – управляет расширенными настройками камеры.



#### Вкладка: Поток (Encoding)

	Поток						
Основн. П	оток	Снимок	Сеть	Дет	екция		
Канал	1 - IF	<sup>о</sup> камера		v			
Сжатие	G71	1A		V			
	Пото	ж			Доп.поток1	T	
Сжатие	H.26	64		V	H.264	V	
Декодер	HP			v	HP	V	
Размер	1080	)P		v	640 * 360	V	
Число кадров	3 25			v	25	V	
Кодер.	CBR	ł		v	CBR	V	
Качество	Лучі	шее		v	Лучшее	$\mathbf{v}$	
Опор.кадр.	25				25		
Поток mbps	4096	6		v	512	$\mathbf{v}$	
			0	бн.	ОК Отмен	на Г	Трим.

[Канал] (Channels) - выберите один канал.

[Сжатие] (Code Level) Н.264, Н.265, G711А и т.д.

[Размер] (Resolution) - выберите разрешение основного и дополнительного каналов.

[Число кадров] (Frame Rate) - 1 $^{\sim}$ 25 к/с для системы PAL, 1 $^{\sim}$ 30 к/с для системы NTSC

**[Кодер.]** (Bit Rate Control) - выберите CBR или VBR. При выборе CBR можно задать значение битрейта. При выборе VBR можно задать качество изображения.

[Опор.кадр.] (I frame interval) - установка интервала соседних кадров. Максимальное значение равно 150. [Поток mbps] (Bit Rate) - выберите из значений 1280, 1536, 1792, 2048, 3072, 4096, 5120, 6144, 7168, 8192 или задайте свое значение.



#### Вкладка: Снимок (Snapshot)

Более подробная информация приведена в разделе 7.2.1.

Вкладка: Сеть (Network)

		П	оток			
Основн. Пото	к Снимок	Сеть	Детекц	ия		
Канал	1 - IP камер	a	T			
	Адрес полу	чен!				
IP адрес	192 - 168	. 2	. 101			
Маска подсети	255 . 255	- 255	. 0			
Основной шлюз	192 . 168	· 2	- 1			
Основной DNS	202 . 210	. 230	. 255			
Альтернат.DNS	202 . 210	. 255	. 255			
MAC	00:2c:96:82:	09:39				
		C	юн.	ОК	Отмена	Прим.

[Канал] (Channels) - выберите один канал.

[IP адрес] (IP Address) - введите для устройства IP-адрес.

[Маска подсети] (Subnet Mask) - введите для устройства маску подсети.

[Шлюз] (Gateway) - введите для устройства основной шлюз.

[Основной DNS] (First DNS Server) - введите IP-адрес DNS-сервера.

[Альтернат.DNS] (Alternate DNS Server) - введите IP-адрес резервного DNS-сервера.

[MAC] (MAC/Serial) - показывает МАС-адрес регистратора.



#### Вкладка: Детекция (Detection)

	Поток							
Осное	зн. Поток	Снимок	Сеть	Детекци	я			
Канал Вкл.	1 - IP камеј	ba	V					
Чувст. Маска	Среднее Настр.							
			0	бн.	OK	Отмена	Прим.	

[Канал] (Channels) - выберите один канал.

[Вкл.] (Enable) - включить сигнализацию при обнаружении движения.

[Чувст.] (Sensitivity) - установить уровень чувствительности для функции обнаружения движения.

[Маска] (Set Area) - установить область контроля для функции обнаружения движения. Можно установить 22\*18.

⚠ : Убедитесь, что протокол устройства поддерживает функцию обнаружения движения. Все настройки приведены для IP камер KENO и KENO GREEN.

# 6.3.7 Удаление устройств

Войдите в меню СЕТЕВОЙ КАНАЛ] (NET channel).

Нажмите кнопку **"Удал."** (Delete) или щелкните правой кнопкой мыши на пункте "**Доб/Удал**" (Device delete) для удаления устройства. Отметьте несколько устройств и нажмите "**Удал.все**" (BatchDelete) для завершения операции удаления.



# 6.3.8 Другие настройки

Авто поиск Пинг Смен.канал∙

[Авто поиск] (Add To) – ищет и добавляет устройства автоматически [Пинг] (Ping) - проверка сетевого статуса текущего канала. [Смен. канал] (Netrwork Set) – меняет каналы местами

Щелкните правой кнопкой мыши по добавленному устройству.

# 6.4 Вход / Выход из учетной записи

#### Авторизация

Войдите в меню с помощью щелчка правой кнопкой мыши. Введите имя пользователя и пароль.



Пользователи по умолчанию.

Тип пользователя.	Имя	Пароль по умолчанию
Администратор	admin	123456
Пользователь	user	123456
Скрытый	по умолчанию	

Д При вводе неправильного пароля трижды устройство издаст звук. При вводе неправильного пароля пять раз устройство заблокируется. Исходя из соображений безопасности, измените пароль по умолчанию и имя пользователя.

#### Выход из учетной записи

1. По истечении определенного времени бездействия выход из учетной записи производится автоматически.

2. Войдите в [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main Menu) - [ВЫКЛ.] (Shutdown) - [ВЫХОД] (Log out).



# 6.5 Предварительный просмотр

### 6.5.1 Просмотр в режиме реального времени

В режиме просмотра в реальном времени на экране отображается дата, время, имя канала, статус записи видеосигнала и статус сигнализации.



Управление переключением экранов выполняется с передней панели, пульта ДУ или с помощью мыши. При срабатывании сигнализации на экран выводится сообщение, например: внешняя сигнализация, потеря видеосигнала, потеря картинки, обнаружение движения, конфликт сетевого статуса и IP-адреса.



Аварийное состояние				
Трев.вх.	12345678			
Нет Видео	12345678			
Маска				
Движ.	1 2 3 4 5 6 7 8			
Сеть				
Конфликт IP				

#### Быстрые действия

Переключение между	Щелкните дважды левой кнопкой мыши по экрану для переключения на
однооконным и	просмотр одного канала. Повторный двойной щелчок позволит
многооконным	переключиться обратно в многооконный режим.
режимом.	
Настройка порядка	Перетащите канал на нужную позицию.
каналов.	
Добавление устройства	Нажмите [+] на одном из каналов и войдите в меню добавления
	устройства. Более подробная информация приведена в разделе 6.3.2.

# 6.5.2 Меню правой кнопки мыши

Перейдите в режим просмотра изображения в реальном времени и нажмите правую кнопку мыши.



Главное меню	
Вид 1	►
Вид 4	►
Вид 9	
РТZ Настройка цве <sup>.</sup>	га
Поиск	
Запись	
Восстан.канала	

#### Разделение экрана

Выберите один из вариантов: просмотр одного канала, 4 каналов, 9 каналов или 16 каналов.

#### Управление PTZ

Настройте функцию управления РТZ. Более подробная информация по аналоговым и IP-камерам приводится в разделах 6.3 и 7.2.4.

После завершения настройки нажмите "PTZ" (PTZ Control) на соответствующем канале.

	PT7	
	😑 Зум 🕀	Nº 1
	😑 Фокус 🕣	Позиция
	😑 Диафр. 🕀	Путь
Скор. 5		Шаблон

С помощью функции управления РТZ можно управлять следующими параметрами: направление, интервалы, фокусировка, диафрагма, контрольные точки, движение между контрольными точками, патрулирование, перемещение границ, замыкание дополнительного контакта, включение освещения, горизонтальное вращение.

<SIT> означает кнопку быстрого определения местоположения. Убедитесь, что протокол камеры поддерживает эту функцию. После появления страницы на экране, щелкните по какой-либо точке на экране. Функция управления РТZ выполнит перемещение изображения таким образом, чтобы эта точка оказалась в центре экрана. Кроме того, функция также поддерживает возможность от 4-кратного до 16-кратного увеличения (зум). Для этого нужно перетаскивать курсор мыши по странице быстрого определения


### местоположения.

[Скорость] (Speed) используется, главным образом, для управления направленностью. Значение может быть выставлено в интервале от 1 до 8.

Нажмите 🔄 или 📴 для настройки зума, четкости и яркости изображения.

Функция РТZ может использовать 8 направлений. Но с передней панели регистратора доступны только направления вверх, вниз, вправо и влево.

**[Позиция]** (Preset) - введите предустановленное значение в поле ввода и нажмите кнопку "**Позиция**" (Preset) для вызова предустановленной функции.

**[Путь]** (Tour) - введите значение обхода в поле ввода и нажмите кнопку "**Путь**" (Tour) для выполнения обходам между заданными точками.

[Шаблон] (Pattern) - введите значение маршрута в поле ввода и нажмите кнопку "Шаблон" (Pattern) для вызова функции маршрута.

Д. Выделенный серым заголовок означает, что устройство не поддерживает эту функцию.

### Настройка функции [Позиция] (Preset)

Функция предустановки выполняет запись для следующего положения, которое отмечено на рисунке. Нажмите соответствующую кнопку, чтобы включить функцию.



### Настройка функции [Путь] (Tour)

Функция обхода включает несколько предустановленных точек обхода, как показано на рисунке. При включении функции обхода, предустановленные точки будут обходиться камерой одна за другой.



### Настройка функции [Шаблон] (Pattern)

Маршрут описывает траекторию функции РТZ и задается, как показано на рисунке. Нажмите соответствующую кнопку, чтобы включить функцию.

## www.keno-cctv.ru



	PTZ		P/T/Z
	Вум ⊕ № 1 Фокус ⊕ Позици Диафр. ⊕ Путь		Путь 0 Старт Стоп
Скор. 5	Ì ⊄ C æ 🔹	Шаблон	

### Настройка цвета (Color Setting)

Данный интерфейс позволяет настроить изображение конкретного экрана (одного экрана), применяя следующие параметры: цветовой тон, яркость, контрастность, насыщение, коэффициент усиления и баланс белого. Данные наборы параметров задаются отдельно для двух периодов времени в соответствии с локальными условиями окружающей среды - для дневного и ночного времени. С учетом этих периодов устройство будет автоматически переключаться между наборами параметров для получения наилучшего качества изображения.

Настройка цвета									
Пастройка цвета									
План	$\overline{\checkmark}$	00:00-24:00		00:00-24:00					
Оттенок		<b>.</b>	0		50				
Яркость			50		50				
Контраст			50		40				
Насыщен.			50		50				
Резкость		•	0		14				
		тю умолч.	OK	Отмена					

**[План]** (Period) - можно настроить два периода в соответствии с освещенностью во время дня и ночи. Согласно этим периодам устройство будет автоматически переключать наборы параметров изображения. Для активации периода необходимо поставить галочку в соответствующем поле.

[Оттенок] (Hue) - позволяет настроить цветовой тон изображения.

[Яркость] (Brightness) - позволяет настроить яркость изображения с учетом условий окружающей среды. Настройка яркости позволяет получить четкую картинку.

[Контраст] (Contrast) - позволяет настроить соотношение белого и черного цветов на изображении. Чем больше отношение, тем более ярким будет изображение.

[Насыщенность] (Saturation) - Чистота цвета на изображении. Чем больше значение параметра, тем более цветным получится изображение.

Примечание: Различные режимы по-разному влияют на работу функций.

### Просмотр видео

См. раздел 6.5 Поиск



### Ручная запись видео

В режиме просмотра изображения в реальном времени нажмите правую кнопку мыши и выберите **[Запись]** (record). Появится интерфейс ручной записи видео.



[Pacn.] (Schedule) - запись видео согласно заданным настройкам.

[Ручной] (Manual) - данный выбор имеет наивысший приоритет. Видеоканал будет вести запись постоянно. [Стоп] (Stop) - остановка записи.

Для изменения состояния видео прежде всего проверьте, выбран ли нужный канал. После этого с помощью мыши или с помощью кнопок 【◀】и 【▶】 выберите нужный канал, а с помощью кнопок 【▲】и 【▼】 измените состояние видеоканала.

Примечание: Можно выбрать все каналы. При этом изменение состояния видеоканала будет выполняться одновременно для всех каналов.

### Сброс порядка чередования каналов

Для перехода к порядку чередования каналов по умолчанию нажмите кнопку сброса.

## 6.5.3 Панель задач

Войдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ и выполните несколько быстрых операций.



### Переключение экрана

Для изменения режима вывода картинки на экран используйте кнопки, показанные ниже.



Доступны режимы просмотра одного, четырех, девяти и шестнадцати каналов.

### PTZ (PTZ control)



Активирует меню функции Управления РТZ.

Более подробная информация приводится в разделе 6.4.2 PTZ.

### Поиск по записям



Нажмите эту кнопку для перехода в интерфейс поиска.

## См. раздел 6.5 Поиск

## Ручная запись видео



Более подробная информация приводится в разделе 6.4.1 РТZ.

## Управление сетевым каналом



Нажмите кнопку для перехода в интерфейс управления сетевым каналом.

### См. раздел 6.5 Поиск.

## Состояние сигнализации



Эта кнопка позволяет получить последний статус сигнализации. Нажмите ее для отображения следующего сообщения сигнализации.

	Аварийное состояние
Трев.вх.	12345678
Нет Видео	12345678
Маска	12345678
Движ.	1 2 3 4 5 6 7 8
Сеть	
Конфликт IP	

Выход сигнализации



Меню выхода сигнализации.

Более подробная информация приводится в разделе 7.2.5 Выход сигнализации, Меню сигнализация. **Интеллектуальное переключение окон (экранов)** 



Когда регистратор работает в режиме контроля переднего плана / анализа статуса, нажмите эту кнопку, чтобы закрыть меню интеллектуального окна справа от экрана просмотра изображения в реальном времени. Щелкните еще раз, чтобы заново открыть это окно.

### Скрытый режим





Настройка цветности

Более подробная информация приводится в разделе 6.4.2 Настройка цветности



Сброс порядка чередования каналов

Для перехода к порядку чередования каналов по умолчанию нажмите кнопку сброса.



Настройка панели задач

Настр.меню							
Режим меню	Скрыт 🔻 Вниз 🗸						
	ОК Отмена Прим.						

[Настр. меню] (Task Bar Mode) - выберите "Скрыт" (Resident) или "Автоматически" (Automatically), а также выберите "Внизу" (Bottom) или "Наверху" (TOP).



# 6.6 ПОИСК

# 6.6.1 ПОИСК

В режиме просмотра изображения в реальном времени нажмите правую кнопку мыши и выберите **[Поиск]** (search). Появится интерфейс поиска.





## Описание интерфейс поиска видеозаписи:

Номер	Параметр	Описание							
1	Выбор даты	Выберите время и дату для поиска записи.							
2	Выбор каналов	Выберите каналы для поиска.							
3	Список	Отображает список файлов видеозаписей.							
4	Управление воспроизведением	Позволяет переключаться в полноэкранный режим, задать цикличный режим воспроизведения, остановить/начать/приостановить (пауза) воспроизведение, а также воспроизводить запись в ускоренном и замедленном режиме и показывать следующий/предыдущий кадр в режиме паузы.							
5	Синхронизация	Позволяет воспроизводить записи каждого канала синхронно во времени и с учетом соответствующих операций.							
6	Выберите для поиска режим записи: все режимы Режим записи нормальный (Ручн.) режим, режим сигнализации (Тре режим обнаружения движения (Движ.).								
7	Шкала времени	Отображает информацию о состоянии каналов видео регистрации в течение дня зеленым, красным и желтым цветами.							
8	Выбор времени	Поиск записей по времени начала записи.							
9	Номер канала	Выберите номер канала.							
10	Список записей	В списке отображается 128 записей видео. Тип: R - нормальная запись, А - видеозапись при сигнализации, М - запись при обнаружении движения.							
11	Подробная информация по файлу	Отображает время начала записи, время окончания записи и размер файла.							
12	Обратное воспроизведение	Выберите канала, для которого воспроизведение осуществляется в обратном направлении.							



### Управление воспроизведением:

Клавиша	Описание	Примечание
Воспроизведение видео: Кнопка перемотки (ускоренного воспроизведения) вперед	В режиме воспроизведения при нажатии этой клавиши вы можете осуществлять ускоренное воспроизведение с различной степенью ускорения. Кроме того, эта клавиша может использоваться в качестве кнопки, отменяющей замедленной воспроизведение.	Фактическая скорость
Воспроизведение видео: Кнопка замедленного воспроизведения Воспроизведение/Па уза►/ II	В режиме воспроизведения при нажатии этой клавиши вы можете осуществлять замедленное воспроизведение с различной степенью замедления. Кроме того, эта клавиша может использоваться в качестве кнопки, отменяющей ускоренное воспроизведение. Воспроизведение/пауза в режиме замедленного воспроизведения.	воспроизведения в зависимости от версии
Обратное воспроизведение: кнопка воспроизведения в обратном направлении	Необходимо нажать левую кнопку мыши один раз для переключения на воспроизведение в обратном направлении	Для воспроизведения в обратном направлении нажмите эту кнопку в режиме нормального воспроизведения. Для остановки обратного воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.
Ручное покадровое воспроизведение	В режиме паузы нормального воспроизведения используйте кнопки <  и  > для перемещения на один кадр назад или вперед.	Используйте эти кнопки для перемещения на один кадр назад или вперед. Для перехода обратно в режим нормального воспроизведения, нажмите кнопку ►/ II



Примечание:

1. Панель управления воспроизведением показывает скорость воспроизведения файла, канал, время, прогресс воспроизведения и другую информацию.

2. Наличие функции изменения скорости воспроизведения и функции обратного воспроизведения зависит от версии регистратора. Кроме того, учтите, что управление с передней панели регистратора имеет приоритет над работой с программным обеспечением.



# 6.6.2 ПОИСК ЛИЦ

No atarm picture No alarm picture No alarm picture No alarm picture	
No alarm picture No alarm picture No alarm picture No alarm picture	<pre></pre>
No alarm picture . No alarm picture . No alarm picture . No alarm picture	1 2 3 4 1 1 1 1 5 10 10 12 13 14 15 16 17 16 18 28 20 12 23 24 25 28 27 28 28 30 21 Channel 1 - NET y
Search result 0000 items Page 000/000	Start Time 2015 - 03 - 05 00: 00: 00 End Time 2015 - 03 - 05 15: 00: 00 Search
8 9	10 11

Номер	Параметр	Описание					
1	Окно воспроизведения	В этом окне выполняется воспроизведение видео					
2	Шкала времени воспроизведения	Отображает прогресс воспроизведения текущего файла.					
3	Управление воспроизведением	Позволяет остановить/начать/приостановить (пауза) воспроизведение, а также воспроизводить запись в ускоренном и замедленном режиме и показывать следующий/предыдущий кадр в режиме паузы.					
4	Календарь	Позволяет выбрать дату для поиска записи.					
5	Список лиц	Здесь показаны все лица в порядке очереди по времени, которые были распознаны в текущем канале.					
6	Номер канала	Выберите номер канала.					
7	Выбор времени	Поиск записей по времени начала и окончания записи.					
8	Статистика лиц	Здесь показаны общее количество лиц и страниц в порядке очереди по времени, которые были распознаны в текущем канале.					
9	Номер страницы	Показывает номер текущей страницы и общее число страниц. Листать страницы можно кнопками PageUp / PageDown.					
10	Поиск	Нажмите для выполнения поиска					
11	Экспорт	Экспортирует все изображения лиц на текущей странице.					



## 6.6.3 ПЕРИМЕТР



Номер	Параметр	Описание
1	Синхронизация	Воспроизведение каждого канала в режиме синхронизации.
2	Выбор каналов	Выберите каналы, записи которых будут поставлены в очередь на воспроизведение.
3	Окно воспроизведения	Здесь выполняется воспроизведение видео. Одновременно можно воспроизводить видео максимум с 4 каналов.
4	Тип события	Выберите тип события: вход в область контроля / выход из области контроля, пересечение линии при входе в область контроля / пересечение линии при выходе из области контроля.
5	Управление воспроизведением	Позволяет переключаться в полноэкранный режим, задать цикличный режим воспроизведения, остановить/начать/приостановить (пауза) воспроизведение, а также воспроизводить запись в ускоренном и замедленном режиме и показывать следующий/предыдущий кадр в режиме паузы.
6	Список	Отображает список файлов видеозаписей.
7	Строка событий	Показывает все события и соответствующее время.
8	Шкала времени	Прокручивание колеса мыши позволяет задать момент воспроизведения. Для воспроизведения видео щелкните по шкале времени.
9	Строка времени	Отображает дату текущей шкалы времени. Нажмите "+" или "-" для настройки. В строке времени отображаются все записи, год, месяц, неделя и день.



# 6.7 АРХИВАЦИЯ

### Описание интерфейса

Подключите внешнее устройство хранения данных к порту USB для резервного копирования данных через меню "**АРХИВАЦИЯ**" (Record Backup).

		АРХИВАЦИЯ		
1	Имя	Свобод./Заполн.	Статус	
1	Sdb1(USB DISK)	3.62 GB/3.71 GB	Готов	
R	Стр.вверх 🖂 Стр.вні	из ГгВыбрать устрой	ство архивации	
	Поиск Архи	ив Стереть	Стоп	
				OK
				ОК

[Поиск] (Detect) - распознавание внешнего USB-устройства хранения данных и отображение информации о нем.

[Архив] (Backup) - отметьте внешнее устройство галочкой и нажмите [Архив] (Backup) для входа в меню резервного копирования.

[Отмена] (Cancel) - удалить все данные на USB-устройстве резервного копирования.

Anyup																	
Выбр	рать	₅ Уст	p.	sdb	1(US	B D	ISK	)				v			A١	VI	
Тип				Bce				Кан	ал		1			v			
Стар	от за	аписі	И	$\mathcal{D}$	201	6 - 1	02 -	03	00	: 00	: 0	0			د	/далить	
Коне	эц			$\mathcal{D}$	201	6 - 1	02 -	03	20	: 38	: 5	64				Поиск	
34		Тип I	Кан	ал Н	ачал	10 K	оне	яц Ра	зме	p (K	(B)						
1		1	Μ	20	16-0:	2-03	17:	19:48	32	016	-02	-03	17:	47:	46	875346	
2	$\square$	1	М	20	16-0:	2-03	17:	47:47	72	016	-02	-03	17:	48:	31	23430	
3	$\square$	1	М	20	16-0:	2-03	17:	49:1(	) 2	016	-02	-03	17:	50:	57	57872	
4	$\square$	1	М	20	16-0:	2-03	17:	51:04	42	016	-02	-03	17:	51:	29	15206	
5	$\square$	1	М	20	16-0:	2-03	17:	51:32	2 2	016	-02	-03	17:	52:	36	34910	
6	$\square$	1	М	20	<b>16-0</b> :	2-03	17:	53:00	) 2	016	-02	-03	17:	53:	27	16272	
7	$\square$	1	М	20	<b>16-0</b> :	2-03	17:	53:43	32	016	-02	-03	17:	56:	14	80648	
8	$\square$	1	М	20	<b>16-0</b> :	2-03	17:	56:32	2 2	016	-02	-03	17:	57:	31	33064	
<u> </u>			м	<u></u>	16.0	<u>, us</u>	17.	<u>57.2'</u>	2.2	016	റാ	02	10-	27.	<u>50</u>	1765007	
R C	тр.е	звер:	X	PI C	стр.	зниз	1	Fn	зыбр	рать	» ус	трс	ойс	тво	o ap	хивации	
Heot	ōxομ	цимо	/ <b>B</b>	сего	:5.2	7 GB	/3.6	62 GE	3						3	апустить	

### Действия по резервному копированию

Подключите внешнее USB-устройство хранения данных к USB-порту, нажмите [Поиск] (Detect) для распознавания USB-устройства. Затем нажмите [Архив] (Backup) для входа в меню резервного копирования, выберите время начала и окончания записи и добавьте файлы в список копирования (кнопка "Поиск" (Add)). После этого нажмите [Запустить] (Start). Начнется резервное копирование данных, и на экране будет отображаться оставшееся до завершения копирования время.

▲ Примечание: При резервном копировании данных на устройство USB регистратор будет автоматически приостановлен.

При выполнении этой операции существует вероятность потери данных регистрации.

KENT



# 7 Локальная настройка

# 7.1 Введение в ГЛАВНОЕ МЕНЮ

главное меню показано на следующем рисунке:



**[ПОИСК]** (Search) - выполняет поиск записей по типу, каналам, времени. А также выполняет воспроизведение записей.

[АРХИВАЦИЯ] (Backup) - управление резервным копированием данных.

**[HACTPOЙKA]** (Configuration) - настройка параметров регистратора, включая сетевые каналы, каналы, график записи, управление PTZ, сигнализацию и параметры RS232.

**[ОБЛАКО]** (APP Center) - позволяет установить ряд дополнительных функций, таких как облачное хранение данных, P2P, уведомления по электронной почте и т.д.

**[ОБЩИЕ]** (System) - установка базовых параметров, параметров дисплея, хранения данных, реакции на неисправности, состояния, технического обслуживания, настройки аккаунта и сети и т.д.

[**ВЫКЛ.**] (Shutdown) - выход из меню пользователя, отключение регистратора, перезапуск системы, смена пользователя и другие операции.



Если регистратор имеет функцию контроля периметра, то ГЛАВНОЕ МЕНЮ с этой функцией показано на следующем рисунке:

		ГЛАВН	ЮЕ МЕНЮ	
		<u> </u>		
	ПОИСК	ПЕРИМЕТР	АРХИВАЦИЯ	НАСТРОЙКА
	<b>-</b>	, Ö	<b>r</b> 🕂	
	OBJIAKO	ОБЩИЕ	НАСТР. ПЕРИМЕТРА	ВЫКЛ.
<b>?</b>				

[ПЕРИМЕТР] (Perimeter Record) - воспроизведение записей согласно, последовательности событий на шкале времени: включая события внешней сигнализации, обнаружения движения и системных событий. [HACTP.ПЕРИМЕТРА] (Perimeter Setting) - создание правил функции контроля периметра и конфигурация сигнализации.



Если регистратор имеет функцию **распознавания лиц**, то ГЛАВНОЕ МЕНЮ с этой функцией показано на следующем рисунке:

	ГЛАВНОЕ МЕНЮ			
	ПОИСК	поиск лиц	АРХИВАЦИЯ	НАСТРОЙКА
	<b>Г</b> ОБЛАКО	<b>общие</b>	<b>Д</b> лицо	<b>Ю</b> выкл.
•				

**[ПОИСК ЛИЦ]** (Face Search) - распознает лица на записи и сохраняет изображения лиц и видео на жестком диске.

[ЛИЦО] (Face) - настройка алгоритма распознавания лиц для конкретного канала.



# 7.2 НАСТРОЙКА

В [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (MAIN MENU) нажмите левой кнопкой мыши по значку [НАСТРОЙКА] (CONFIGURATION):





# 7.2.1 ВИДЕО

Основ.настр. Настр.видео Снимок
Канал 1 IR камора
Имя Камера 01
Отображ.канал Настр.
Отображ.время Настр.
Синхронно √
Приват зона Пред.пр Encode Macka
Копир. По умолч. ОК Отмена Прим.

[Канал] (Channel) - позволяет выбрать номер канала, настройка которого будет выполняться;

[Имя] (Channel Name) - позволяет задать имя канала (при необходимости);

[Отображ. канала] (Channel Display) - позволяет задать место отображения имени канала на изображении;

[Отображ. времени] (Time Display) - позволяет задать место отображения времени на изображении;

[Синхронно] (Time Synchronization) - синхронизация времени сетевого канала и регистратора;

[Приват зона] (Video Cover) - позволяет настроить определенные области на изображении, для которых необходима защита при записи и предварительном просмотре.



## Вкладка: Hactp.видео (Encode)

		видео	)			
Основ.настр.	Настр.видео	Снимок				
Канал	1 - IP камер	a	V			
Сжатие	H.264		v	Доп.поток1		V
Размер	1080P		v	640 * 360		V
Число кадров	25		v	25		V
Кодер.	CBR		v	CBR		V
Качество	Лучшее		v	Лучшее		V
Поток mbps	4096	V		512	V	
	Обн.	По умолч	ι.	ОКО	тмена	Прим.

[Канал] (Channel) - позволяет выбрать канал, настройка которого будет выполняться;

[Сжатие] (Compression) - H.264 (Base line, Main Line, High Line) / H.265 HAVEC.

**[Размер]** (Resolution) - для основного потока данных имеется несколько вариантов настройки. Аналогично и для дополнительного потока данных. Пользователь может определить параметры согласно своим требованиям.

[Число кадров] (Frame Rate) - PAL: 1 ~ 25 кадров/с; NTSC: 1 ~ 30 кадров/с.

СП Примечание: параметры основного потока данных и дополнительного потока данных, а также количество кадров в секунду в большой степени зависят от модели регистратора и версии прошивки.

**[Кодер.]** (Bit Rate Control) - настройка фиксированных и переменных значений для потока данных. При фиксированных параметрах пользователь может задать только кодировку потока данных, в то время как при переменных параметрах можно выбрать один из шести вариантов качества сохраняемого изображения: самое низкое, низкое, ниже среднего, среднее, высокое и самое высокое.



## Вкладка: Снимок (Snapshot)

		видео	
Основ.настр.	. Настр.видео	Снимок	
Канал	1 - IP камера	v	
Способ	Timing	▼	
Снимок	1080P	v	
Качество	Норм.	V	
K/C	2 SPL	V	
	Konun		
	копир.	По умолч. ОК Отмена	прим.

[Канал] (Channel) - выбор канала.

[Способ] (Mode) Пуск записи канала: Делать снимки экрана при срабатывании сигнализации. Выберите этот вариант для включения функции.

[Снимок] (Image size) - позволяет выбрать различное разрешение снимка экрана.

[Качество] (Image Quality) - позволяет выбрать один из шести уровней качества изображения.

**[K/C]** (Snapshot frequency) - максимальная частота, с которой будут сохраняться снимки экранов для одного канала: 1s/pc 2s/pc 3s/pc 4s/pc 5s/pc 6s/pc 7s/pc 8s/pc.



# 7.2.2 РАСПИСАНИЕ

Вкладка: Основ.настр. (Base)

РАСПИСАНИЕ				
Основ.настр. Расп	Основ.настр. Расписание			
Тип	Настр.			
Время до	0 День			
Архивация	60 Минута			
HDD заполнен	Перезапись	×		
Канал	1 - IP камера	v		
Резервирование				
Пред.запись	4 Сек.			
	Копир. По умолч.	ОК Отмена Прим.		

[Тип] (Video mode) - выбор автоматической записи, записи в ручном режиме или не записывать видео. [Время до] Video expiration time) - значение от 0 до 365.

[Архивация] (Video package time) - определяет длительность одной записи, значение выставляется от 5 до 120 минут.

**[HDD заполнен]** (HDD full) - в случае заполнения жесткого диска нужно выбрать, осуществлять ли запись с удалением старых файлов или останавливать запись видео.

[Канал] (Channel) - выбор канала.

[Резервирования] (Record redundancy) - включает или выключает резервное копирование записи.

[Пред.запись] (Prerecorded) - определяет длительность предварительной записи (до момента начала основной записи), значение выставляется от 0 до 30 секунд.



### Вкладка: Расписание (Record plan)



[Канал] (Channel) - выбор канала. Зеленый цвет означает обычный режим записи, желтый - режим обнаружения движения, а красный - режим сигнализации. Пользователи могут устанавливать или менять настройки в зависимости от даты. [Копир.] (Сору) - скопировать текущие настройки для других каналов. Нажмите [Настр.] (Set) и вы войдете в интерфейс работы с графиком записи.



[Период] (Period) - задает период записи. Можно выбрать до шести периодов.

[Пост.] (Regular) - обычный режим записи

[Движ.] (MD) - режим записи при обнаружении движения.

[Трев.] (Alarm) - режим записи при срабатывании сигнализации.

KENT





# 7.2.3 PTZ

Пользователь может настроить для функции PTZ следующие параметры: канал, протокол, адрес, скорость передачи данных и т.д. Пожалуйста, убедитесь, что адрес задан верно, а подключение линий A и B корректно между устройством PTZ и регистратором.

PT7				
Канал	1 - IP камера	<b>v</b>		
Протокол	Net Protocol	V		
Адрес	1			
Скорость передачи	9600	<b>v</b>		
Биты данных	8	<b>v</b>		
Стоповые биты	1	<b>v</b>		
Четность	None	V		
Настр.устр.				
Скорость	3 сек.			
К	опир. По умолч.	ОК Отмена Прим.		

[Канал] (Channel) - выбор канала, работающего с камерой РТZ.

[Протокол] (Protocol) - выбор протокола для подключения камеры PTZ, например, PELCO-D)

[Адрес] (Address) - определение адреса. По умолчанию адрес задан равным 1.

Д Примечание: адрес должен быть одинаков с устройством РТZ, иначе функция управления РТZ не

## будет работать.

[Скорость передачи] (Baud rate) - выберите скорость передачи данных. Значение по умолчанию равно 9600. [Биты данных] (Data Bits) - по умолчанию: 8

[Стоповые биты] (Stop Bits) - по умолчанию: 1

**[Четность]** (Parity) - по умолчанию: None (Нет)

[Настр.устр.] (DVR control) - поставьте галочку, чтобы включить управление регистратором.

[Скорость] (Frequency) - по умолчанию: 3 секунды. Пользователь может задать любое значение в диапазоне 1 ~ 30 секунд.



# 7.2.4 ТРЕВОГА

### Вкладка: Тип тревоги (Detect)

Перейдите в **[ГЛАВНОЕ МЕНЮ]** (Main Menu) - **[ТРЕВОГА]** (Alarm) – **[Тип тревоги]** (Detect), и вы попадете в следующий интерфейс:

	ΤΡΕΒΟΓΑ	
Тип тревоги	и Трев.вх.	
Канал	1 - IP камера 📃	
Трев.	Движ.	
Сирена	0 Сек.	
Вкл.	$\checkmark$	
Чувст.	Среднее 🗸	
Маска	Настр.	
Процесс	Настр.	
Реакция	Настр.	
C	Старт Копир. По умолч. ОК Отмена Прим.	

[Канал] (Channel) - выбор канала.

[Трев.] (Alarm type): [Движ.] (motion detection), [Нет видео] (video loss) и [Засветка] (video blind).

[Движ.] (motion detection) - обнаруживает движения, выдает аварийный сигнал согласно настройкам.

[Нет видео] (video loss) - обнаруживает потерю видео, выдает аварийный сигнал согласно настройкам.

[Засветка] (video blind) - распознает накрытие камеры чем-либо и выдает аварийный сигнал согласно настройкам.

[Вкл.] (Enable) - управление сигнализацией (включение и отключение сигнализации).

[Чувст.] (Sensitivity): [Самое лучшее] (highest), [Высокое] (higher), [Среднее] (middle), [Низкое] (low), [Плохое] (lower), [Самое плохое] (lowest).

[Маска] (Set area) - можно задать максимум 22\*18=396 областей, в которых будет контролироваться обнаружение движения.

[Процесс] (Process) - можно задать время сигнализации, связь и метод обработки событий.

**[Реакция]** (Linkage Set) - при срабатывании сигнализации вы можете установить связь (взаимодействие) с функциями регистрации видео, РТZ, функцией обхода и сохранения снимков экрана.

[Старт] (Preview) - позволяет протестировать текущие настройки.

[Копир.] (Сору) - скопировать текущие настройки для других каналов.

www.keno-cctv.ru









## Трев.вх.

Перейдите в **[ГЛАВНОЕ МЕНЮ]** (Main Menu) - **[ТРЕВОГА]** (Alarm) – **[Трев.вх.]** (Alarm input), и вы попадете в следующий интерфейс:

ΤΡΕΒΟΓΑ				
Тип тревоги Трев.в	k.			
Тревожный канал	1 - IP камера	•		
Вкл.				
Тип	Норм.открытый	v		
Процесс	Настр.			
Реакция	Настр.			
IP камера	1	v		
Трев.канал	1	v		
Старт К	опир. По умолч.	ОК Отмена Прим.		

[Тревожный канал] (Alarm input channel no) - выберите канал.

[Вкл.] (Enable) - управление включением и выключением функции сигнализации.

[Тип] (Туре) - выбор типа контакта: нормально открытый (Normal open) или нормально закрытый (Normal close).

[Процесс] (Process), [Реакция] (Linkage Set) - см. раздел 7.2.4, где приведена более подробная информация.



[Расп.] (Schedule) - работа выхода сигнализации контролируется настройками устройства.

[Ручной] (Manual) - выход сигнализации замкнут, его состояние активно.

[Стоп] (Stop) - выход сигнализации разомкнут, его состояние неактивно.

[Статус] (Status) - текущее состояние выхода сигнализации.

www.keno-cctv.ru

Примечание: некоторые модели регистраторов не имеют выхода сигнализации. Ознакомьтесь с техническими характеристиками регистратора.

KENT



# 7.2.5 RS232

R\$232				
_				
Тип порта	RS232	V		
Функция	Console	V		
Скорость передачи	115200	V		
Биты данных	8	V		
Стоповые биты	1	V		
Четность	None	V		
	По умолч.	ОК Отмена Прим.		

[Функция] (Function) - выбор соответствующего последовательного протокола.

[Обычный] (Regular) - используется для обновления и настройки прошивки.

[Клавиатура] (Console) - используется для подключения клавиатуры с целью управления регистратором через последовательный порт.

[Последовательный порт] (Transparent serial port) - используется для фоновой передачи данных через последовательный порт.

[Сетевая клавиатура] (Net keyboard) - используется для подключения клавиатуры с целью управления устройством по сети.

**[РТZ]** - подключение устройства РТZ.

🗥 Примечание: некоторые модели регистраторов не имеют последовательного порта RS-232.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками регистратора.

[Скорость передачи данных] (Baud rate) - выбор скорости передачи данных.

[Биты данных] (Data Bits) - по умолчанию: 8

[Стоповый бит] (Stop Bits) - по умолчанию: 1

[Четность] (Parity) - по умолчанию: None (Нет)



# 7.3 ОБЛАКО

	ОБЛАКО	
	<b>*</b>	
DDNS	ПОЧТА	P2P
ССС ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ	PUSH	

[DDNS] (DDNS) - работа с регистратором через доменное имя.

**[ПОЧТА]** (Email) - определяет настройки сервера SMTP, IP-адреса, порта, имени пользователя, пароля и почтового ящика адресата, а также метод шифрования SSL.

[Р2Р] (Р2Р) - настройка передачи данных Р2Р.

[ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ] (Cloud) - настройка сервиса облачного хранения данных и правил синхронизации. [PUSH] (PUSH) - настройка сервиса PUSH уведомлений на мобильные устройства.

# 7.3.1 DDNS

## Общие данные

Динамический DNS это способ соединения, при котором доменное имя в интернете имеет переменный IPадрес. Согласно правилам присвоения доменных имен в интернете, доменное имя должно соответствовать фиксированному IP-адресу. Динамический DNS предоставляет для динамического доменного имени сервер с фиксированным именем, а затем управляет поиском доменного имени для динамического IPадреса пользователя через сервер имен, который позволяет внешнему пользователю подключаться к URL динамического пользователя.



### FNT DDNS

FNT DDNS это встроенная функция профессионального сервиса динамического DNS в нашем сетевом регистраторе. Вы можете пройти регистрацию непосредственно в устройстве. Подробные шаги для этого описаны ниже:

В меню [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main menu) – [ОБЛАКО] (APP center) – [DDNS] (DDNS) выберите FNT DDNS.

	DE	NS
Тип DDNS	FNT DDNS	Вкл. Реестр
Домен	.faceaip.net	
Имя		
Пароль		
IP адрес	faceaip.net	
Порт	39012	
Статус	Нет соединения	
	ΟΚ ΟΤΝ	лена Прим.

1: Выберите функцию FNT DDNS и включите ее.

2: Введите одно имя пользователя. Доменное имя будет сгенерировано автоматически. Доменное имя = имя пользователя + .faceaip.net.

3: Введите пароль.

4: Нажмите кнопку [**Peecrp**] (Register). Если доменное имя не зарегистрировано, то появится сообщение об успешном соединении с сервером DDNS. В противном случае появится сообщение об ошибке регистрации. Подсказка: измените DNS-сервер в основных настройках регистратора для DNS-сервера роутера.

5: Нажмите кнопку "ОК" для завершения настройки.

## NO-IP DDNS

### Регистрация:

Зарегистрируйте новый аккаунт на www.no-ip.com.

### Настройки регистратора

Зайдите в меню [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main menu) – [ОБЛАКО] (APP centre) – [DDNS] (DDNS) и выберите пункт NO-IP DDNS.



Ниже приведен пример конфигурации:

Имя	Конфигурация
Тип DDNS	NO-IP DDNS
IP хоста	dynupdate.no-ip.com
Порт	80
Доменное имя	xxx.xxx.org(xxx: доменное имя создается)
имя пользователя	ххх (имя пользователя регистрируется )
Пароль	хххххх (пароль регистрируется)

## **Dyndns DDNS**

## Регистрация:

Зарегистрируйте новый аккаунт на www.dyndns.com

## Настройки регистратора

Зайдите в меню [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main menu) – [ОБЛАКО] (APP centre) – [DDNS] (DDNS) и выберите пункт Dyndns DDNS.

Ниже приведен пример конфигурации:

Имя	Конфигурация	
Тип DDNS	Dyndns DDNS	
IP хоста	Members.dyndns.org	
Порт	80	
Доменное имя	xxx.xxx.com (xxx: доменное имя создается)	
имя пользователя	ххх (имя пользователя регистрируется)	
Пароль	хххххх (пароль регистрируется)	



## 7.2.6 ПОЧТА

Сервер ЅМТР	MailServer	🔄 Вкл.	
Порт	25		
Имя			
Пароль			
От			
Сообщение	DVR ALERT		
Кому			
Кому			
Кому			
Интервал	0	сек. Вкл.SSL	
ОК	Отмена Прим.	Тест	

Введите для почтового ящика отправителя следующие данные: сервер SMTP, IP-адрес, порт, имя пользователя, пароль и адрес, метод шифрования SSL. Для заголовка сообщения по электронной почте поддерживаются: арабские цифры, символы китайского и английского алфавита. Максимальная длина заголовка 32 символа. Максимальное число получателей и почтовых ящиков с SSL-шифрованием - 3.



# 7.2.7 P2P

	P2P	
Вкл.	Вкл.	v
Тип передачи	Стандарт	v
Разрешить доступ ID	$\overline{\checkmark}$	
Пароль		
Порт	3000	
Сайт KENO P2P	http://www.vssweb.net	
Статус	Online	Ping
NAT СЕРВЕР АДРЕС	54.194.92.52	
	По умолч. С	ОК Отмена Прим.

[Вкл.] (Enable) - включает и выключает функцию Р2Р.

**[Тип передачи]** (Transfer Mode) - способ передачи данных по сети. Выберите приоритет качества или скорости.

[Разрешить доступ] (Account Reuse) - допускает авторизацию нескольких пользователей в одном устройстве. [ID] (Device ID) - отображается ID регистратора.

[Пароль] (Password) - пароль устройства.

[Порт] (Local Port) - настройка локального порта.

[Сайт KENO P2P] (P2P Server URL) – URL ссылка сервера KENO P2P.

[Статус] (State) - текущее состояние подключения.

[NAT CEPBEP] (NAT) – IP адрес NAT сервера Р2Р для проверки обмена данными, например, через сервис CMD.



# 7.2.8 ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

	ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЈ	лище
Baidu Dropbo× Google Drive Путь загрузки		
ТРЕВОГА Режим Движ. Тревога	Канал 1 - IP камера Зап.в облако	а Сделать снимок Выбрать Выбрать
	Копир.	ОК Отмена Прим.

Поддерживает облачное хранение данных на серверах Baidu, Dropbox и Google Drive.

Авторизуйтесь в соответствующей службе. Пользователь может выбрать только одну службу для облачного хранения.



# 7.2.9 PUSH

DIICU					
		F03			
📈 cool	БЩЕНИЕ		Задержка	60c	V
√ Сним	юк		Тест		
Сообщен	ие				
Событие				Авария	
Тре	евога	<b>v</b>		Сред.	V
Ошибки					
Уст	р.загружено			Выс.	V
	По умолч.	OK	Отмена	Прим.	

Поддерживает PUSH уведомления для мобильных устройств. Чтобы активировать данную функцию, необходимо быть зарегистрированным в сервисе www.vssweb.net и добавить устройство в My Cloud на вашем мобильном устройстве.

© <sup>™</sup>	🖻 🗖 🔿 🕅 🐨 16:24
Devices History Favorites	Devices
🏠 Favorite 🕂 Device 🕟 Play	+ Device Play
	KENO warehouse
	Modify Device
	Delete Device
	Add to Favorite
	Open Alarmpush
	Multi-View Preview
Home Playback Event Center More	Home Playback Event Center More

Примечание: Если вы устанавливаете Push уведомление на срабатывание детектора движения, пожалуйста выделите особую зону детектирования или сильно снизьте чувствительность детектора движения, иначе на ваше мобильное устройство будет приходить огромное количество сообщений. (Помните: Детекция движения – это изменение яркости и контрастности, система будет реагировать на любое изменение в кадре: солнце, фары, снег, листья, шум от сенсора камеры, помехи, блики и т.д.)


# 7.3 Настройка интеллектуальных функций

# 7.3.1 ЛИЦО



[Канал] (Channel) – Канал на котором происходит детектирование лица.

[Трев.] (Alarm) – Сообщение, которое будет отображаться во время детектирования лица

[Вкл.] (Enable) – Активация функции детектирования лица

[Слежение лица] (Face Track Enable) – Отслеживать и подсвечивать движение лица в кадре.

[Маска] (Set area) – Настройка зоны детектирования и размера лица в кадре.

[Процесс] (Process) – Расписание работы детектора движения.

[Реакция] (Linkage set) – Реакция системы на срабатывания детектирования лица.

[Расш.настр.] (More Sets) - Настройка разрешения для анализа изображения. Настройка не должна превышать наибольшее разрешение монитора. Например, если монитор поддерживает разрешение 1080Р, то в регистраторе необходимо задавать разрешение 1080Р, 720Р, D1 или CIF.

[Мин] (Min) - Синий квадрат, иллюстрирует минимальный размер области, в пределах которой будет выполняться распознавание лиц. Если лицо меньше минимальной области распознавания, то оно не будет распознано. Пожалуйста, учитывайте этот факт при назначении размера области распознавания лиц по вашему требованию. Чем размер меньше, тем больше лиц распознает система, но качество снимков при этом будет немного хуже.

[Макс] (Мах) - зеленый квадрат иллюстрирует максимальный размер области, в пределах которой будет выполняться распознавание лиц. Если лицо больше максимальной области распознавания, то оно не будет распознано. Пожалуйста, учитывайте этот факт при назначении размера области распознавания лиц для





# ваших сценариев работы.

**[Область детекции]** (Red Square) - обозначает область, исключительно в пределах которой (если она назначена) устройство выполняет обнаружение лиц. При ложных результатах поиска и отчетов область можно уменьшить до определенного предела с помощью настроек функции обнаружения лиц.

# 7.3.2 НАСТР. ПЕРИМЕТРА

НАСТР. ПЕРИМЕТРА							
Канал       6         Праві +          Alarm perimeter!!!          Маска       Настр.         Направлени       Вперед         Расписание       Настр.         Реакция       Настр.         V       Аlarm perimete         •       Alarm perimete         •       •         •							

[Канал] (Channel) – Канал на котором происходит детектирование периметральной охраны.

[Правило] (Rule) – Добавление новой зоны детектирования. Всего можно добавить четыре зоны.

**[Правило1]** (Rule1) – Имя зоны периметра. Для каждого правила можно настроить свой цвет, для этого кликните на цветном квадратике.

R:	▼	0	
G:		255	
B:		31	
	OK		

[Маска] (Set area) – Настройка зоны периметра.

[Расписание] (Process) – Настройка расписания работы периметральной охраны.

[Реакция] (Linkage set) – Настройка реакции системы на пересечение периметра.

[Имена правил] – Включает или выключает отображение правил на схеме.



# 7.4 ОБЩИЕ

# 7.4.1 СИСТЕМА

Войдите в меню → [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] (Main Menu) → [ОБЩИЕ] (Bacical) → [СИСТЕМА] (Configuration)

СИСТЕМА						
Систем.время	2016 - 02 - 04 14 : 20 : 20					
График	Настр.					
Формат даты	ММ ГГГГ ДД 🚽					
Разел.даты	- <b>v</b>					
Время	24-час. 🗸					
Часовой пояс	GMT+08:00					
Язык	РУССКИЙ 🔻					
Авто.выход	10 Мин.					
Номер DVR	8					
Видеостандарт	PAL 🗸					
Мастер запуска	$\checkmark$					
Имя	NVR					
Система	Настр.					
	По умолч. ОК Отмена Прим.					

В разделе [Систем. время] (System Time) задается время для внутренних часов регистратора.

Примечание: после установки времени нажмите кнопку "Save" (Прим.) для сохранения параметров. [График] (Daylight Saving Time (DST) - включите эту функцию и нажмите "Настр." (Установить) для перехода к интерфейсу ввода периода действия зимнего/летнего времени.

[Формат даты] (Date Format) - изменение формата отображаемой даты.

[Раздел. даты] (Date Separator) - выбор разделителя для даты.

[Время] (Time Format) - формат отображаемого на дисплее времени 24 часа или 12 часов.

[Часовой пояс] (Time Zone) - выбор часового пояса.

[Язык] (Language) - выбор языка (в различных моделях регистратора список выбираемых языков отличается). [Авто.выход] (Auto Logout) - этот параметр определяет время простоя, по истечение которого будет

# www.keno-cctv.ru



осуществлен автоматический выход из системы (учетной записи). Время задается в интервале 0 ~ 60 минут. О минут означает, что данная функция отключена (автоматический выход не осуществляется). Если задать другое время, то по истечении него произойдет выход из системы, и пользователю для продолжения работы с регистратором потребуется снова ввести логин и пароль.

[Homep] (DVR No.) - используется для удаленного управления или управления с клавиатуры несколькими устройствами. Нажмите кнопку "Add" (добавить) на пульте ДУ и введите соответствующий номер регистратора.

[Видеостандарт] (Video Standard) - PAL/NTSC (необходимо выбрать стандарт, который будет совпадать со стандартом видео для камер, для России принят стандарт PAL)

ДПримечание: Если после подключения камер вы не видите изображения или изображение не имеет цвета (ч/б), искажено или не синхронизируется, проверьте режим работы видеостандарта, возможно

они не совпадают с вашими камерами.

[Мастер запуска] (Startup Wizard) - включает или выключает интерфейс мастера настройки первого запуска. [Имя] (Device Name) - используется вместе с функцией отправки сообщений. Это имя отображается в сообщении о срабатывании сигнализации, принимаемом на мобильных устройствах. [Система] (Device Name) - выбор аналоговых (AHD/TVI) и сетевых каналов.

Система							
17	Аналог	Сеть	Макс.поток				
1 [	] 0	16	16xD1 / 16x720P / 16x1080P				
2	] 1	15	15xD1 / 15x720P / 15x1080P 🚍				
3	2	14	14xD1 / 14x720P / 14x1080P				
4	3	13	13xD1 / 13x720P / 13x1080P 🗔				
5	_ 4	12	12xD1 / 12x720P / 12x1080P				
6	5	11	11xD1 / 11x720P / 11x1080P				
7	6	10	10xD1 / 10x720P / 10x1080P				
8	7	9	9xD1 / 9x720P / 9x1080P				
9	78		<u>8xD1 / 8x720P / 8x1080P</u>				
			ОК Отмена				

Выберите гибридный режим или режим сетевого регистратора согласно выбору настроек и сохраните изменения. Перезагрузите устройства после изменения настроек режима канала. Режим канала говорит о возможностях устройства регистрировать видео при различных режимах работы. Поэтому фактические возможности по регистрации видеоданных подробно описаны в технических характеристиках устройства.



# 7.4.2 ДИСПЛЕЙ

Вкладка: Меню (GUI)

дисплей								
Меню VGA/HDMI	Обход							
Прозрачность Отображ.время Отображ.канал	Прозрачный √							
	По умолч.	ОК Отмена Прим.						

[Прозрачность] (Menu Transparency) - задает прозрачность меню, доступно четыре уровня прозрачности.

[Отображ.время] (time display) - позволяет включить отображение времени на экране при просмотре изображения в реальном времени.

[Отображ.канал] (channel display) - позволяет включить отображение имени канала на экране при просмотре изображения в реальном времени.



# Вкладка: VGA/HDMI (Output config)

	дис	сплей
Меню VGA/I	HDMI Обход	
дисплей	HDMI & VGA	▼
Оттенок		_ 50
Яркость		_ 50
Контраст		- 50
Насыщен.		_ 50
Вверх	<b>.</b>	- 0
Вниз	<b>.</b>	- 0
Влево	<b>.</b>	- 0
Вправо	<b>.</b>	- 0
	1920×1080P @60Hz	
	Do	имолч ОК Отмена Прим

# [ДИСПЛЕЙ] (Display) - CVBS/HDMI&VGA

В режиме CVBS (Аналоговый низкочастотный видео выход) пользователь может настраивать следующие параметры монитора или телевизора: цветность, яркость, контрастность и насыщенность. Вы также можете настроить размер области, выводимой на экран телевизора: будет ли выводимое изображение занимать часть экрана телевизора или выходить за пределы экрана. В режиме HDMI&VGA пользователь может настраивать только параметры монитора: цветность, яркость, контрастность и насыщенность.

**[Разрешение]** (Resolution) - выбор разрешения выходного сигнала VGA/HDMI и количество кадров в секунду. Для выбора доступны следующие значение: 1024×720 и 60 Г2, 1024×768 и 60 Гц, 1280×1024 и 60 Гц, 1366×768 и 60 Гц, 1920×1080 и 60 Гц.



# Вкладка: Обход (Tour Config)

	дисплей
Меню VGA/HDMI Обход	
Включить обход	
Интервал	5 сек.
Вид 1	1 2 3 4 5 6 7 8
Вид 4	1 2
Вид 9	1
Цикл	Вид 1 📃
Настройка передачи сигнала	Вид 1 🔍
	По умолч. ОК Отмена Прим.

[Включить обход] (Enable Tour) - включает функцию.

[Интервал] (Interval) - интервал обхода, задается в пределах 5 ~ 120 секунд

[Вид] (View) - задает формат вывода изображения на экран: 1 экран, 4 экрана, 9 экранов и 16 экранов.

[Цикл] (Motion Tour) - настройка функции обнаружения движения при обходе.

[Настройка передачи сигнала] (Alarm Tour) - настройка функции обнаружения движения при обходе.



# 7.4.3 Управление хранением данных HDD

#### Вкладка: HDD (Управление жестким диском)

В этом окне отображается информация о емкости используемого жесткого диска, информация о свободной памяти и состояние работы в DVR/NVR.

HDD										
HDI	НОД ОБСЛ. ЗАПИСЬ НОД									
1*		Тип	Всего	Свободно	Статус					
Bce			465.74 GB	407.27 GB						
1*		R/W	465.74 GB	407.27 GB	Ок					
КСт	р.вверх	Стр.вниз		Формат Настр.	ОК					

[Формат] (Format) - форматировать жесткий диск. Для этого пользователь должен обладать соответствующими правами.

└└ Примечание: При форматировании жесткого диска все данные на нем будут потеряны.

[Hacтр.] (Set) - определяет режим работы жесткого диска: чтение и запись, только чтение или резервное хранение данных. Видеоданные можно защитить от перезаписи путем перевода жесткого диска в режим "только чтение". Кроме того, регистратор поддерживает функцию работы с жесткими дисками S.M.A.R.T. Вкладка [Время записи] (Record time)

В этом окне отображается информация о времени начала и окончания записи на жестком диске, установленном в регистраторе.

AAAAAAAA	an	0-	201	-17	<b>P</b> 1 1
VV VV VV .	ven	0-0		LV.	I U



Настр. HDD								
Номер HDD 1								
Номер HDD Чтен./Зап. 📈 Чтен.	Восс	тан. 🗌						
12* Событие	Предел	Знач.	Плохо					
1* 1 Read Error Rate	6	118	99					
2* 3 Spin up Time	0	99	99					
3* 4 Start/Stop Count	20	100	100					
4* 5 Relocated Sector Count	36	100	100					
5* / Seek Error Rate	30	81	60					
6 <sup>*</sup> 9 Power-on Hours Count	0	92	92					
7° 10 Spin up Retry Count	9/	100	100					
8° 194 Power temperature	0	40	54 25					
9" 195 ECC on the Fly count 10* 107 Current Banding Sector Cou	0	30	25					
11* 197 Current Pending Sector Col	.0	100	100					
12* 199 Ultra ATA CPC Error Pate II		200	200					
	0		200					
			астр.	OK				
H	HDD							
НОД ОБСЛ. ЗАПИСЬ HDD								
1* Старт		Кон	ец					
Bce 2016-02-03 17:19:48	2016-02-	04 16:36:4	41					
1* 2016-02-03 17:19:48	2016-02-	04 16:36:4	41					
Стр.вверх Стр.вниз								
				OK				



# 7.4.4 ОШИБКИ



[Предупреждения] (Exception type) – выберите тип ошибки, на которую система будет реагировать [Нет диска] (Exception type) - регистратор сигнализирует об отсутствии жесткого диска или в случае, если жесткий диск не определяется или сломан.

[Диск переполнен] (Disk low Space) - регистратор сигнализирует о том, что на жестком диске осталось меньше свободного места, чем это определяется настройками.

[Нет сети] (Network Failure) - сигнализация при отсутствии подключения к сети.

[Конфликт IP адреса] (IP Conflict) - сигнализация в случае конфликта IP-адресов.

[Нет места] (Disk Error) - сигнализация при ошибке чтения или записи жесткого диска.

[Сигнал тревоги] (Alarm Output) – настройка тревожного выхода на ошибки системы.

[Запись видео] (linkage record) – настройка записи видео на ошибки системы.

[Снимок] (snapshot) - настройка записи снимка на ошибки системы.

[Отправить email] (Send Email) – отправить письмо об ошибках системы.

[Зап.в облако] (Send to network drive) – отправить письмо в GoogleDrive или Dropbox об ошибках системы.

[Сообщение] (show message) – вывести изображение на экран в режиме просмотра об ошибках системы.

[Сигнал] (buzzer) – активировать встроенный сигнал тревоги при ошибках системы.



# 7.4.5 СТАТУС

## Вкладка: БИТ/С

			СТАТУС	
БИТ/С О	НЛАЙН			
Канал	Kb/S	MB/H	Звук	
1 2 3 4 5 6 7 8	4163 4287 4190 4166 4268 4173 3565 4091	1831 1868 1840 1834 1868 1831 1579 1798		

**[БИТ/C]** (stream statistics) - предоставляет информацию об объеме файлов видеоданных, статистику по потоку данных для каждого канала, отображение графика данных.

🗥 Примечание: данная статистика предоставляется исключительно для информационных целей.



# Вкладка: ОНЛАЙН (Online user)

			С	татус		
БИТ/С	ОНЛАЙН	1				
Имя				P		
🔲 admin				192.168.1.68		
Отключ	ить Бл	окна	60	сек		

[ОНЛАЙН] (Online user) - авторизованные пользователи могут просматривать текущий статус системы, выполнять отключение и блокировку.



# 7.4.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Вкладка: ЖУРНАЛ (Log)

В этом окне отображаются системные журналы, удобные для просмотра и проверки пользователями.

					обс	служі	/IBA	НИЕ						
ЖУРН	AЛ	BEPC	1Я	СБР	эс	АВТС	οφу	ΉКЦ	ии					
Тип	Bce				V									
Старт	201	6 - 02 -	04	00:	00:	00								
Конец	201	6 - 02 -	05	00:	00:	00							Поис	ж
71	Cot	бытия:												
61	201	6-02-04	15:4	3:29	<def< th=""><th>iault&gt; /</th><th>Авт</th><th>ориз</th><th>ация</th><th>польз</th><th>зоват</th><th>еля</th><th></th><th></th></def<>	iault> /	Авт	ориз	ация	польз	зоват	еля		
62	201	6-02-04	16:3	36:37	<det< th=""><th>iault&gt; E</th><th>Зых</th><th>од п</th><th>ользо</th><th>овате.</th><th>ля</th><th></th><th></th><th></th></det<>	iault> E	Зых	од п	ользо	овате.	ля			
63	201	6-02-04	16:3	36:37	<adı< th=""><th>min&gt; A</th><th><mark>∕</mark>вт(</th><th>ориза</th><th>ация</th><th>польз</th><th>юват</th><th>еля</th><th></th><th></th></adı<>	min> A	<mark>∕</mark> вт(	ориза	ация	польз	юват	еля		
64	201	6-02-04	16:5	53:16	<adı< th=""><th>min&gt; E</th><th>зыхо</th><th>од по</th><th>ользо</th><th>вател</th><th>ія</th><th></th><th></th><th></th></adı<>	min> E	зыхо	од по	ользо	вател	ія			
65	201	6-02-04	16:5	53:16	<def< th=""><th>iault&gt; /</th><th>Авт</th><th>ориз</th><th>ация</th><th>польз</th><th>зоват</th><th>еля</th><th></th><th></th></def<>	iault> /	Авт	ориз	ация	польз	зоват	еля		
66	201	6-02-04	16:5	56:10	<def< th=""><th>iault&gt; E</th><th>Зых</th><th>од п</th><th>ользо</th><th>овате.</th><th>пя</th><th></th><th></th><th></th></def<>	iault> E	Зых	од п	ользо	овате.	пя			
67	201	6-02-04	16:5	56:10	<adı< th=""><th>min&gt; A</th><th><mark>∕</mark>вт(</th><th>ориза</th><th>ация</th><th>польз</th><th>юват</th><th>еля</th><th></th><th></th></adı<>	min> A	<mark>∕</mark> вт(	ориза	ация	польз	юват	еля		
68	201	6-02-04	17:0	)7:07	<adı< th=""><th>min&gt; E</th><th>зыхо</th><th>од по</th><th>ользо</th><th>вател</th><th>וя</th><th></th><th></th><th></th></adı<>	min> E	зыхо	од по	ользо	вател	וя			
69	201	6-02-04	17:0	)7:07	<det< th=""><th>iault&gt; /</th><th>Авт</th><th>ориз</th><th>ация</th><th>польз</th><th>зоват</th><th>еля</th><th></th><th></th></det<>	iault> /	Авт	ориз	ация	польз	зоват	еля		
70	201	6-02-04	17:3	37:54	<de< th=""><th>iault&gt; I</th><th>Зых</th><th>од п</th><th>ользо</th><th>овате.</th><th>пя</th><th></th><th></th><th></th></de<>	iault> I	Зых	од п	ользо	овате.	пя			
71	201	6-02-04	17:3	37:54	<adi< th=""><th>min&gt; A</th><th><mark>∖</mark>вт(</th><th>ориза</th><th>ация</th><th>польз</th><th>юват</th><th>еля</th><th></th><th></th></adi<>	min> A	<mark>∖</mark> вт(	ориза	ация	польз	юват	еля		
🛛 🖂 Стр.	вве	ox 🖹 C	тр. в	зниз										
										Очи	стить		ОК	

Информацию в журналах можно разделить на системные события, события настройки, управление данными, события сигнализации, действия с записями, управлением пользователями, очистка журналов и операции с файлами.

Выберите тип и время события, нажмите кнопку Поиск (Find), и система покажет записи журнала в виде списка. Нажмите кнопку Backup (Резервная копия), и журналы будут экспортированы на ваш ПК.

Нажмите кнопку (Clear) Очистить, и все типы файлов журналов будут удалены из памяти регистратора.



# Вкладка: ВЕРСИЯ (Version)

	OI	БСЛУЖИВАНИЕ
журнал вер	сия сброс	: АВТОФУНКЦИИ
Серийный No. Тип продукта Дата сборки Система Сеть Видео вх.	0311580772 KN-SMART 2016-01-19 4.0.2.3 2.8.5.35 0	221095232 T16/1-8P
Трев.вх.	0	
Трев.вых.	0	
Для обновлени ПУСК. Не выкл	1я системы, во ючайте питан	ставьте USB диск с ПО и нажмите кнопку ие! Имя файла должно быть vss.bin
Обновить		ОК Отмена Прим.

**[ВЕРСИЯ]** (Version) - отображает серийный номер устройства, технические характеристики аппаратных средств, версию программного обеспечения и дату выпуска.

**[Обновить]** (Upgrade) - системное ПО (прошивку) можно обновить: вставьте в порт USB устройство хранения данных с системными обновлениями и нажмите кнопку Обновить.

Примечание: обновление прошивки может привести к тому, что регистратор не сможет успешно включиться. Пожалуйста, проводите операцию обновления под руководством технического персонала компании KENO LLC RUS | 88001002132 | www.keno-cctv.ru/support



# Вкладка: СБРОС (Default)

[C6POC] (Default) - регистратор возвращается к своим настройкам по умолчанию (заводским параметрам) (некоторые компоненты восстанавливаются опционально).

			ОБ	СЛУЖИВАНИЕ		
ЖУРН	IAЛ	версия	СБРОС	АВТОФУНКЦИИ		
Выбер	ите	параметры	, которые	е необходимо восо	тановить	
18 [	B⊧	ибор				
1 [	<u>  </u>	Vet Channel				
2 [	_ Cł	nannel Confi	g			
3	_ <u> </u>  _E	Base				
	_E	Encoding				
5		Snap				
l b l	_  Ke	ecord Config	ļ			
	_Ľ	sase Decerd Dien				
		tecoro Fian T/7 Config				
		arm Config				
		/ideo Detec	t			
12		naco Delec nmm Confia				
13	∃ sv	stem Config				
14		Base				
				ОК	Отмена	Прим.

Примечание: цвет меню, язык, время и формат даты, IP-адрес, аккаунт пользователя и т.п. не восстанавливаются до заводских настроек.



# Вкладка: АВТОФУНКЦИИ (Auto Maintain)

[АВТОФУНКЦИИ] (Auto maintain) - задает нужную схему автоматического технического обслуживания.

	ОБСЛУЖИВАНИЕ										
ЖУРНАЛ	ВЕРСИЯ	СБРОС	АВТОФУН	кции							
Автомат	ическая пе	ерезагруз	ка системы								
<b>DT</b>	D	00.00									
ВІ	▼ B	02:00	•								
			По умолч.	ОК	Отмена	Прим.					



# 7.4.7 ДОСТУП

#### Основные положения по управлению пользователями:

- При создании имен пользователей и имен групп пользователей применяются следующие правила: длина имени до 6 байт, использование пробелов не допускается. Используемые символы: буквы, цифры, символ подчеркивания, знак "-" и точки. Другие символы не допускаются.
- Количество пользователей и групп пользователей не ограничено. Создание и удаление групп пользователей осуществляется аналогично таким же операциями для пользователей. В качестве заводских настроек используется: пользователь/администратор и две группы. Пользователи могут создавать их собственную группу. Пользователи группы могут изменять права их группы.
- Под управлением пользователями подразумевают как управление пользователями, так и управление группой пользователей. Имена группы и пользователя не могут повторяться. Каждый пользователь должен входить в какую-либо группу. Пользователь может принадлежать только одной группу.
- Существует три типа пользователей: администратор, пользователь и скрытая инициализация по умолчанию. Для первых двух типов пароль по умолчанию имеет вид 123456. В качестве заводских установок администратор имеет самые высокие права, в то время как пользователь по умолчанию имеет самый низкий уровень доступа - только просмотр изображения и воспроизведение записей.
- Скрытый пользователь по умолчанию: Этот тип пользователя относится к системным и необходим для внутренних нужд регистратора. Этот тип пользователя нельзя удалить. Когда регистратор имеет статус "нет авторизованных пользователей", система автоматически авторизуется под этим аккаунтом. Пользователи могут изменять права этого аккаунта, таким образом определяя, какие операции могут выполняться при свободной авторизации. Маскировка (скрытие) каналов при загрузке, так же настраиваются в меню скрытого пользователя.
- Войдите в меню управления пользователями, добавьте пользователя, авторизуйтесь под своим логином и паролем. Выберите, к какой группе будет принадлежать этот пользователь, и определите, будет ли этот пользователь давать возможность авторизации из нескольких мест. Это означает, что этот аккаунт может использовать одновременно несколькими клиентами.

После того, как вы определили, к какой группе будет принадлежать пользователь, права пользователя станут частью правам этой группы, но не будут превышать права этой группы.

	The second states in the second states of the	
	vana_	
<b>WW WW WW</b>		



доступ										
3 1 2 3	Пользователь admin user default	Группа admin user user	Статус Полные права Нормальный Стандартный							
Доб.пользов. Изм.пользов. Доб.группу Изм.группу Пароль ОК										

[Доб.пользов.] (Add User) - добавляет пользователя в группу и определяет настройки пользователя.

[Изм.пользов.] (Modify User) - изменяет настройки пользователя.

[Доб.группу] (Add Group) - добавление группу и определяет настройки группы пользователей.

Войдите в данное меню, добавьте группу, определите имя группы, настройте права группы, подтвердите действие нажатием левой кнопкой мыши и сохраните группу.

[Изм.группу] (Modify Group) - изменение настроек уже существующей группы.

[Пароль] (Modify Password) - изменение пароля пользователя.

Выберите пользователя, введите старый пароль для этого пользователя, затем введите новый пароль и подтвердите его. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения изменения пароля.

Пароль может быть задан длиной от 1 до 6 символов. Не допускается, чтобы пароль начинался или заканчивался пробелом, но допускается использование пробелов в составе пароля.

Пользователи, обладающие правами управления аккаунтом, могут изменять свой собственный пароль, а также изменять пароли других пользователей.





# 7.4.8 СЕТЬ

В данном разделе описывается интерфейс конфигурации сетевых настроек регистратора. IP-адрес регистратора по умолчанию 192.168.1.88. Данное меню содержит сетевые настройки для базовой конфигурации, расширенные настройки и настройки сетевых приложений.

# Вкладка: Осн.настр. (Basical)

	СЕТЬ	
Осн.настр. Доп.настр.	Клиент	
Подключение	СЕТЬ	<b>v</b>
DHCP		
IP адрес	192 · 168 ·	1 . 100
Маска подсети	255 · 255 ·	255 . 0
Основной шлюз	192 · 168 ·	1 . 1
Основной DNS	8.8.	8.8
Альтернат.DNS	192 . 168 .	1 . 1
МАС адрес		
	По умолч.	ОК Отмена Прим.

**[Подключение]** (Network Card Type) — «СЕТЬ» параметры сети регистратора, «СЕТЬ2» — параметры встроенного РОЕ коммутатора (зависит от модели устройства).

[DHCP] - функция автоматического определения IP-адреса. Если вы снимете галочку с функции DHCP, то значения IP адрес / Маска подсети / Основной шлюз не будут заполнены. Если поставить галочку на функции DHCP, то значения IP адрес / Маска подсети / Основной шлюз заполнятся автоматически.

[IP adpec] (IP Address) используйте кнопки (▲▼) или введите значения для изменения IP-адреса. После этого задайте для этого IP адреса Маску подсети и Шлюз по умолчанию.

[Основной DNS] (First DNS Server) - IP-адрес основного сервера DNS.

[Альтернат.DNS] (Alternate DNS Server) - IP-адрес альтернативного DNS-сервера.

**[MAC]** – МАС адрес вашего устройства, он индивидуальный, присваивается на заводи и никогда не повторяется.



# Вкладка: Доп.настр. (Advanced)

		СЕТЬ
Осн.настр.	Доп.настр.	Клиент
Настр.порта	3	
Порт ТСР	8000	Проброс по UPNP
Порт НТТР	80	Состояние UPNP порт
Порт UDP	8001	
RTSP	554	
Путь RTSP	rtsp://[IP]	:[Port]/H264?ch=[*]&subtype=[*]&authbasic=[u]:[p
MULTICAST		
IP адрес	239 23	55 . 42 . 42
Порт	36666	
		ОК Отмена Прим.

**[Порт TCP]** (TCP port) - по умолчанию задается 8000. Значение порта можно изменить на требуемое пользователю значение.

[Порт HTTP] (HTTP port) - значение по умолчанию задается 80.

**[Порт UDP]** (UDP port) - по умолчанию задается 8001. Значение порта можно изменить на требуемое пользователю значение.

[RTSP] (RTP/RPSP port) - значение по умолчанию задается 554.

[Проброс по UPnP] - протокол позволяет роутеру при использовании этой функции распределять порты автоматически. Убедитесь, что на роутере эта функция также включена.

[MULTICAST] (Multicas) - имеются ограничения диапазона IP-адресов для многоадресной передачи. Диапазон портов для многоадресной передачи ограничений не имеет.



## Вкладка: Клиент (Net Apps)

	СЕТЬ
Осн.настр. Доп.наст	гр. Клиент
PPPOE	Настр.
3G	Настр.
NTP	Настр.
FTP	Настр.
Фильтр IP	Настр.
Сервер тревог	Настр.
Авто регистрация	Настр.
Потоки	Настр.
IPC P&P	Настр.
	По умолч. ОК Отмена Прим.

[PPPOE] - позволяет включить сервис связи PPPOE. Данная функция необходима если ваше устройство минуя роутер подключено напрямую в сеть интернет, а для связи с провайдером необходима авторизация. Введите данные провайдера интернет-услуг и сохраните имя пользователя и пароль для службы PPPoE. Работа: после успешного установления коммутируемого доступа, проверьте IP-адрес.

**[3G]** - позволяет использовать сети 3G для удаленного доступа к регистратору. Подсоедините ваше USB 3G устройство к портам регистратора и настройте параметры подключения согласно настройкам провайдера.

	3G	
	39	
Уровень сигнала		
Режим 3G	wcdma	📈 Вкл.
APN	internet	
Номер	*99#	
Имя		
Пароль		
IP		
Статус	Нет модема!	
SIM карта	Нет	
По умолч.	ОК Отмена Пр	им.



**[NTP]** - включите поддержку протокола NTP, что позволит использовать обмен данными с сервером SNTP для поддержки функций автоматической настройки времени из интернета.

**IP адрес:** введите IP-адрес для сервиса NTP.

Порт: поддерживает только передачу данных ТСР, значение порта устанавливается только 123.

**Интервал обновления:** интервал обновления устанавливается равным 1 минуте или более. Максимальный интервал обновления равен 65535 минут.

Часовые пояса: Лондон GMT+0, Берлин GMT +1, Каир GMT +2, Москва GMT +3, Нью Дели GMT +5, Бангкок GMT +7, Гонконг и Пекин GMT +8, Токио GMT +9, Сидней GMT +10, Гавайские острова GMT-10, Аляска GMT-9, Тихоокеанское время GMT-8, Зона зимнего времени США GMT-7, Центральное время CША GMT-6, Восточное время CША GMT-5, Атлантическое время GMT-4, Бразилия GMT-3, Центральное Атлантическое время GMT-2.

[FTP] - включите поддержку протокола FTP и перейдите в меню настроек FTP.

Через FTP можно загружать два типа файлов - видеофайлы и файлы снимков экрана ("картинки"). Для FTP сервера необходимо задать адрес, порт, удаленные папки и т.д. Когда удаленная папка пуста, система автоматически создает другую папку, используя в имени IP-адрес, время и канал.

Для доступа к FTP необходимы имя пользователя и пароль.

Определите размер файлов для загрузки на сервер, канал, время, тип и пр.

Выберите длительность записи для загрузки на FTP-сервер. Если длительность файла меньше, чем заданное значение, то видеофайл загрузится целиком. Если длительность файла больше заданного значения, то на сервер загрузится часть файла с начального момента и до момента, определяемого настройкой. Остальная часть записи будет пропущена. Если настройка задается равно 0, то видеофайл будет загружен на сервер целиком.

Для различных каналов можно задать два различных периода времени и три типа видеозаписей.

**[Фильтр IP]** (P Permissions]) - допустимые IP адреса, с которых можно осуществлять управление регистратором. При определении белого списка в него вносятся только те IP-адреса, с которых можно подключиться к этому регистратору. В списке допускается 64 задаваемых IP-адреса. Если выбранный пункт не отмечен галочкой, то доступ с этого IP к устройству не разрешается.

[Сервер тревог] (Alarm Center) - определяет настройки сигнализации.

[Потоки] (Network transmission capacity)

[Макс.число подключений] (Number of network user connections) - определяет количество пользователей, подключенных к устройству для управления и настройки: значение от 0 до 10. Если вы задаете настройку равной 0, то это означает, что пользователь не сможет подключиться к регистратору по сети. Максимальное число подключений по сети составляет 10.

[Сетевой монитор] (Number of network Monitoring connections) - определяет количество пользователей, подключенных к устройству для просмотра видео: значение от 0 до 32. По умолчанию функция активна. Просмотр видео в режиме реального времени по сети и количество подключений зависят от пропускной способности сети. Чем больше задаваемое число подключений, тем больше нагрузка на сеть, что может повлиять на передачу видеоданных.

[Макс.передача] (Number of download Internet connections) - определяет количество подключений для загрузки данных через сеть интернет: от 0 до 8 подключений. Функцию необходимо активировать если есть ограничения по скорости или трафику в сети интернет. Если ограничений нет, и функция не активирована, то данные будут передаваться с максимальной скорость по настройкам Сетевой монитор до 32 подключений

[Тип передачи] (Network transmission QOS) - настраиваемая передача данных по сети интернет: приоритет качества видео или скорости передачи, либо адаптивная передача, когда в зависимости от скорости интернета передача настраивается автоматически.



# 7.4.9 Выбор

						PE	ΞЖІ	ИM		
				-		BŁ	ЫΒ(	OP		
Аналитика	1	2	3	4	5	6	7	8		
Нет			igodot	igodot	igodot	igodot	igodot			
Дет.лиц	0	0	0	0	0	0	0	0		
Периметр	Ō	ō	Ō	Ō	Ō	ō	Ō	Ō		
					Oł	$\langle $		Оті	мена	

Выберите интеллектуальный режим работы регистратора.

Выберите функции распознавания лиц или контроля периметра, для которых необходимы каналы с аналитикой.

Поддерживается 1 канал для функции распознавания лиц или 2 канала для функции контроля периметра.

# 8 Веб-доступ

# 8.1 Работа через Веб

# 8.1.1 Сетевое подключение

В серии KENO PRO NVR для проверки сетевого подключения используйте ЖК-дисплей на передней панели.

Значок "🐺 " сигнализирует об ошибке соединения.

В серии 8000 для проверки сетевого подключения проверьте индикатор В на передней панели. Если индикатор горит, то сетевое подключение активно. В противном случае имеет место ошибка соединения.

Задайте IP-адрес, маску подсети и шлюз для ПК и регистратора. Пожалуйста, задавайте одинаковые сегменты IP-адреса, если регистратор работает без роутера. При работе с роутером необходимо ввести соответствующие адреса маски подсети и шлюза.

Более подробная информация о настройке сетевых параметров регистратора присутствует в меню [HACTPOЙKA] (Configuration)  $\rightarrow$  [CETb] (Network Setting).

Проверить подключение вашего устройства к сети можно с панели управления windows вашего ПК. Для



этого в поиске наберите CMD (командная строка), далее команду ping 192.168.1.88 -t

<b>ва</b> Командная строка	-	$\times$
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]		~
(с) корпорация наикрософт (пістозогі согрогатіон), 2015. Все права защищены.		
C:\Users\Денис>ping 192.168.1.88 -t		
Обмен пакетами с 192.168.1.88 по с 32 байтали данных:		
ОТВЕТ ОТ 172.168.1.88: ЧИСЛО БАИТ=32 ВРЕМЯХІМС ПІЦ=64		
Ответ от 192.168.1.88: число байт=32 время<1мс TTL=64		~

# 8.1.2 Управление настройками, авторизация и выход пользователя.

Пользователи могут получить удаленный доступ к регистратору через Internet Explorer при условии, что сетевое подключение настроено и работает исправно.

Когда вы набираете IP-адрес регистратора в Internet Explorer, появится следующий интерфейс.



Установите ActiveX: щелкните правой кнопкой мыши и выберите "установить". Если установка блокируется Windows, то добавьте данный IP-адрес в список проверенных сайтов или уменьшите уровень безопасности Internet Explorer, чтобы разрешить установку.

После ввода имени пользователя, пароля и авторизации появится следующее окно. Интерфейс аналогичен интерфейсу на рис. 5-3, когда пользователь авторизуется успешно. Нажмите "Exit" (Выход) для выхода из системы.

Далее появится окно совместимости, которая проверяется для всех сайтов.



# 8.1.3 Интерфейс для работы через интернет



# Веб-интерфейс

Описание
----------

Номер	Имя	Описание				
1	Канал	Выбор канала				
		Local playback: воспроизведение локальной				
2	Функциональная	записи				
2	клавиша.	Open all: просмотр изображения в режиме				
		реального времени в окне просмотра.				
2		Вывод изображения в окно просмотра можно				
5	Окно просмотра	изменять.				
	Настройки	Цветность изображения: изменение яркости,				
л	изображения:	контрастности,				
4	цветность, насыщение	изменение пути хранения снимков экранов,				
	и пр.	папки загрузки видеозаписей и перезагрузка.				
-	PTZ control	Mouro PTZ control (Vananaouro PTZ)				
5	(Управление PTZ)	меню Рт2 соптгот (управление РТ2)				
6	Menu	Настройка, Поиск, Тревога, Инфо, Выход				



# 8.1.4 Мониторинг в реальном времени

В веб-интерфейсе выберите нужное окно в окне просмотра изображения в реальном времени. Это окно будет выделено голубой рамкой.

Из левого столбца со списком каналов выберите канал, как это показано ниже.



Щелкните по поз. 2 в верхнем правом углу и вы сможете открыть/закрыть окно канала основного или дополнительного потока данных, где отображается IP регистратора и информация о скорости передачи данных.



В левом нижнем углу отображается имя текущего видеоканала.

В верхнем правом углу отображается текущее время видео.

Нажмите "

многооконным режимами.

В нижнем правом углу окна просмотра отображаются функциональные клавиши (см. следующий рисунок). Функциональные клавиши отвечают за увеличение области, переключение в много оконный режим, локальные видеозаписи, снимки экрана и т.д.



Увеличение: Видео можно увеличить, правый клик мыши возвращает изображение в исходный размер

Переключение между однооконным и многооконным режимами (и наоборот).

**Ш** Локальные видеозаписи: хранение и запись видео на локальный жесткий диск при просмотре изображения в режиме реального времени. Кнопка позволяет настроить папку, где будут храниться файлы видеозаписей.



Снимок экрана: снимки экранов текущих каналов. Для настройки пути см. также "other" (другое).



Звук: включение/выключения звука.



Выключение видео: деактивирует окно просмотра видео.



# 8.1.5 Управление РТZ

Определите протокол (см. [Setting] (Параметры) → [РТZ])

Определите направление РТZ, размер шага, увеличение (зум), диафрагму, предустановку, обход, шаблон, контроль границ, подсветку, параметры "щеток", авто панораму и т.д.

Размер шага управления направлением РТZ и скоростью. Например, при размере шага 8 камера перемещается быстрее, чем при размере 1.

Доступно 8 направлений поворота камеры: вверх, вниз, вправо, влево, вверх-влево, вверх-вправо, внизвлево, вниз-вправо.



#### Сканирование границ

Необходимые действия: выберите линию сканирования камеры левого/правого края с помощью кнопок направления и нажмите кнопку [Settings] (Параметры) в положении левого/правого края для определения левой границы.

#### Предустановка

Необходимые действия: измените предустановленное положение с помощью кнопок направления и введите предустановленное значение. После этого нажмите "Add" (добавить) и сохраните настройки.

#### Обход

Необходимые действия: выберите "Tour" (Обход) и введите параметры точки первой линии обхода в соответствующее поле. Введите количество отрезков в поле "Path" (Путь) и "Preset" (Предустановка). Нажмите [Add Preset] (Добавить предустановленную точку) для добавления одной предустановленной точки в маршрут обхода и повторите аналогичные действия для других предустановленных точек. Нажмите [Clear Preset] (Удалить предустановленную точку) для удаления точки. Повторите при необходимости для других точек.



# Шаблон

Необходимые действия: Нажмите "Pattern" (Шаблон) для регистрации видео в автоматическом режиме. Затем вернитесь к функциям управления PTZ для изменения параметров зума, фокуса, диафрагмы и пр. Для сохранения шаблона нажмите кнопку Save.

## AUX (аудио-выход)

Включает и выключает двух стороннюю связь с устройством или камерой.

# Wiper

Включает/выключает щетку очистителя на РТZ камере (устройство должно поддерживать эту функцию).

# 8.1.6 Настройка

Доступ к локальным настройкам регистратора выполняется через меню путем выбора пункта "System Setting" (Системные настройки). Более подробно настройки описаны в

[Local operation guide] (Руководство по локальной эксплуатации)

Configuration				×
🖳 Control Panel 🔥 🔨		VERSION		
Maintenance Wersion UGG Wersion UGG Wersion UGG Wordenage Wersion UGG Wordenage Wersion Wetwork UGG Wordenage Wetwork UGG Wetw	Item Ref NO Video In/Out Audio In/Out Alarm In/Out Ethernet Port RS-232 ATA Port Bios Version Hardware Version	Status 031158077221091068 4/1 0/1 4/0 2 1 0 4.0.2.1,Build:2015-10-13 4		
Record			Refresh	1
RS-232				
< >				



# 8.1.7 Поиск записей

Нажмите "Search record" (Поиск записи), откроется интерфейс поиска, в котором можно осуществлять поиск записи и работу с записями, сигнализацией, обнаружением движения и локальной регистрацией. Поиск записей

# После выбора типа записи, времени начала и времени окончания записи, нажмите кнопку поиска. Результат поиска будет сформирован в виде списка файлов регистратора. Выберите соответствующий файл и запустите его воспроизведение.

#### Воспроизведение

Выполните двойной щелчок по файлу из списка результатов поиска, и в окне просмотра видео начнется воспроизведение файла. Управление воспроизведением видео выполняется с помощью кнопок управления в нижней части окна. В данном случае в нижней части окна воспроизведения показаны кнопки, с помощью которых осуществляется управление воспроизведением файла.



Загрузка: выберите видеозапись из списка поиска для загрузки на локальный диск. В нижней части экрана будет отображаться скорость загрузки и процент выполнения операции.

Searc	h					>
Type Rec Alar Mot Loca Carr Multiple	cord Star rm End tion Cha al -channel Playbac	meter t Time 04.02.2016 Time 05.02.2016 nnel All	<ul> <li>✓ 13:52:32 ★</li> <li>✓ 13:52:32 ★</li> <li>✓</li> </ul>	Operation Search Pla Download Type I Download Open Local Re Watermark	ayback File ~ cord	
1						
□ 1 [ S/N 1	2 3 4	Start Time 04-02-2016 13:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0	Record Type Regular	Chan	. ^
□ 1 [ S/N 1 2	2 3 2 File Size(KB) 1847812 1844311	Start Time 04-02-2016 13:0:0 04-02-2016 14:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0	Record Type Regular Regular	Chan 1 1	^
1 [ 5/N 1 2 3 4	File Size(KB) 1847812 1844311 1846347 858133	Start Time 04-02-2016 13:0:0 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 15:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51	Record Type Regular Regular Regular Regular	Chan 1 1 1	
1 [ 5/N 1 2 3 4 5	2 3 4 File Size(KB) 1847812 1844311 1846347 858133 973899	Start Time 04-02-2016 13:0:0 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:28:21	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51 04-02-2016 17:0:0	Record Type Regular Regular Regular Regular Regular Regular	Chan 1 1 1 1 1 1	
□ 1 [ S/N 1 2 3 4 5 6	File Size(KB) 1847812 1844311 1846347 858133 973899 1846711	Start Time 04-02-2016 13:0:0 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:28:21 04-02-2016 17:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51 04-02-2016 17:0:0 04-02-2016 18:0:0	Record Type Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	Chan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
□ 1 [ S/N 1 2 3 4 5 6 7	File Size(KB) 1847812 1844311 1846347 858133 973899 1846711 1846994	Start Time 04-02-2016 13:0:0 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:28:21 04-02-2016 16:28:21 04-02-2016 17:0:0 04-02-2016 18:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51 04-02-2016 17:0:0 04-02-2016 18:0:0 04-02-2016 19:0:0	Record Type Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	Chan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
□ 1 [ S/N 1 2 3 4 5 6 7 8	File Size(KB) 1847812 1844311 1846347 858133 973899 1846711 1846994 1846749	Start Time           04-02-2016 13:0:0           04-02-2016 14:0:0           04-02-2016 15:0:0           04-02-2016 15:0:0           04-02-2016 16:0:0           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 17:0:0           04-02-2016 18:0:0           04-02-2016 18:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51 04-02-2016 17:0:0 04-02-2016 18:0:0 04-02-2016 19:0:0	Record Type Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	Chan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
□ 1 [ s/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9	File Size(KB) 1847812 1844311 1846347 858133 973899 1846711 1846994 1846749 1846925	Start Time 04-02-2016 13:0:0 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:28:21 04-02-2016 16:28:21 04-02-2016 18:0:0 04-02-2016 19:0:0 04-02-2016 20:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51 04-02-2016 17:0:0 04-02-2016 18:0:0 04-02-2016 19:0:0 04-02-2016 20:0:0	Record Type Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	Chan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
□ 1 [ S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2         3         2           File Size(KB)         1847812           1847812         1846347           858133         973899           1846711         1846994           1846749         1846925           1846832         1846832	Start Time           04-02-2016 13:0:0           04-02-2016 14:0:0           04-02-2016 15:0:0           04-02-2016 15:0:0           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 17:0:0           04-02-2016 17:0:0           04-02-2016 18:0:0           04-02-2016 19:0:0           04-02-2016 19:0:0           04-02-2016 20:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51 04-02-2016 17:0:0 04-02-2016 18:0:0 04-02-2016 19:0:0 04-02-2016 20:0:0 04-02-2016 21:0:0	Record Type Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	Chan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
□ 1 [ S/N 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11	2         3         2           File Size(KB)         1847812           1847812         1846347           858133         973899           1846711         1846994           1846749         1846925           1846832         1846363	Start Time           04-02-2016 13:0:0           04-02-2016 14:0:0           04-02-2016 15:0:0           04-02-2016 15:0:0           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 16:28:21           04-02-2016 17:0:0           04-02-2016 18:0:0           04-02-2016 19:0:0           04-02-2016 20:0:0           04-02-2016 21:0:0           04-02-2016 22:0:0	End Time 04-02-2016 14:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 15:0:0 04-02-2016 16:0:0 04-02-2016 16:27:51 04-02-2016 17:0:0 04-02-2016 19:0:0 04-02-2016 19:0:0 04-02-2016 20:0:0 04-02-2016 21:0:0 04-02-2016 23:0:0	Record Type Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	Chan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	



# 8.1.8 Настройки сигнализации

Нажмите [Alarm] (Сигнализация) для входа в меню настройки сигнализации. Пользователи могут настраивать режим сигнализации, как это показано на рис. 5-11.

Если требуется отображать на экране предупредительное сообщение при срабатывании сигнализации, то нужно открыть **[monitor alarm]** (контроль сигнализации) и выбрать соответствующий тип сигнализации. При этом в веб-интерфейсе будет появляться всплывающее окно с изображением в режиме реального времени. Выберите в меню тип сигнализации: потеря видеосигнала, обнаружение движения, переполнение диска, ошибка диска, затемнение видео, внешняя сигнализация.

Нажмите **[Video Pop-up]** (Всплывающее окно с видео) и выберите взаимосвязь всплывающего окна с событием сигнализации: потеря видеосигнала, обнаружение движения, переполнение жесткого диска, ошибка диска, затемнение видео, сигнализация кодировки видеосигнала.

Нажмите [prompt] для перехода в диалоговое окно: если при просмотре изображения в режиме реального времени происходит срабатывание сигнализации, то появляется всплывающее окно.

Нажмите **[Sound Pop-up]** (Звук всплывающего окна): здесь вы можете выбрать звуковое сопровождение события сигнализации, для чего используется файл на локальном жестком диске в формате WAV.

Event Type       Operation(External Alarm can't open video)         Wotion Detect       Monitor Alarm       Video Pop-up       Prompt         Disk Full       Sound Pop-up       Sound Pop-up       Sound Pop-up         Video Mask       Sound Path       >>         Time       Device ID       Event Type       Alarm Port/Channel         Image: Sound Pop-up       Sound Path       Sound Path       >>	Alarm							$\times$
Time       Device ID       Event Type       Alarm Port/Channel	Event Type Video Loss Motion Detect Disk Full Disk Error Video Mask	External Alar	m	Operation(Exte Monitor Alar Alarm Sound Sound Pop- Sound Path	ernal Ala rm up	arm can't open vide	eo)	
	Time	Device ID	Event	Туре	Alarm	Port/Channel		





# 8.1.9 О программе

About			Х
	IVSWeb Control,	Version: 2.8.5.29	
	NETSDK,	Version: 2.26.3.1	
	PLAYSDK,	Version: 2.8.3.1	
	Copyri	ght (C) 2013	
		Ok	

Здесь отображается информация о версии веб-интерфейса.

# 9 Программа удаленного доступа Smart IMS300

Пожалуйста, обратитесь к "Руководству пользователя Smart IMS300".

# 10 Приложение

# 10.1 Назначение порта

Назначение порта - это присвоение номера порта для IP-адреса хоста, вне Интернета, компьютеру в Интернете и работа службы. Когда пользователь подключается к порту IP-адреса, сервер автоматически направляет запрос соответствующему ПК в составе локальной сети. Функция назначения порта позволяет назначить несколько портов IP-адреса ПК различным портам компьютеров в интернете. Назначение портов также может выполнять другие специализированные функции, такие как POP, SMTP, Telnet и пр. Теоретически данная функция может представлять более 60 тысяч портов. Например, если есть необходимость назначения веб-сервера с IP-адресом 192.168.111.10, то для создания карты назначения портов роутера потребуется ввести только IP-адрес сервера и порт TCP 80. Существует два способа назначить порт: Функция UPnP автоматически назначает порт и выполняет изменение карты распределения портов маршрутизатора вручную.

# 10.1.1 Функция UPNP

Для подключения к регистратору через публичную сеть, необходимо настроить роутер для работы с NAT. Благодаря возможности UPnP регистратор может работать с NAT автоматически. При этом нет необходимости настраивать маршрутизатор.

Д Примечание: для использования функции UPnP необходимо, чтобы она была включена, а регистратор поддерживает работу с роутером (маршрутизатором).



#### Первый шаг

Подключите роутер к сети, войдите в меню роутера и включите функцию UPnP.

Роутеры различных производителей могут иметь некоторые отличия в настройках. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию роутера перед его настройкой.

#### Второй шаг

Подключите регистратор к роутеру. При настройках получите IP-адрес автоматически или введите статический IP-адрес. После получения IP-адреса перейдите к расширенным настройкам. После этого задайте параметры (Скорость передачи сети, порты, многоадресные рассылки и т.д.). Это необходимо для назначения порта UPnP [UPnP port mapping].

#### Третий шаг

Войдите в интерфейс настройки роутера и проверьте, есть ли заданный номер порта в карте распределения портов. Если порт есть в списке, то настройка функции UPnP завершена.

#### Четвертый шаг

Введите IP-адрес в IE и добавьте номер порта регистратора, например: 155.157.12.227:81. Если вы хотите подключаться через ПО клиента, используйте порт TCP, предоставляемый внешней сетью.

Примечание: Если настройка функции UPnP требуется для нескольких регистраторов, то их портам необходимо присвоить разные номера, во избежание конфликтов IP-адресов.

## Ручное назначение порта

#### Первый шаг

Подключите регистратор к роутеру и задайте статический IP-адрес.

#### Второй шаг

Авторизуйтесь в меню роутера, перейдите в меню настройки. Перейдите к настройке порта и установите IPадрес, выданный регистратором. Задайте правило присвоения номера порта и добавьте порты HTTP и TCP в карту распределения портов.

Порты доступа к регистратору по умолчанию включают порт HTTP 80 и порт TCP 8000. Если эти порты заняты другими устройствами, измените номера портов регистратора по умолчанию на свободные порты.

#### Третий шаг

Введите IP-адрес публичной сети в IE и добавьте номер порта регистратора, доступ к которому вы хотите получить. Номер порта добавляется после IP-адреса, например: http://155.157.12.227:81. Если вы хотите использовать для доступа ПО клиента, то вы можете обращаться к порту TCP внешней сети напрямую.

igtarrow Примечание: более подробные указания по настройке роутера приводятся в его инструкции.

# 10.1.2 Общая информация

Встроенная функция двунаправленной голосовой связи регистратора: пользователь может разговаривать с удаленным пользователем (который использует свое ПО или через интернет) с помощью аудиовходов и выходов регистратора. Пользователь может слышать собеседника (который использует свое ПО и интернет) с помощью аудиовыходов регистратора.

Для различных режимов работы доступны два типа двунаправленной голосовой связи: распределенный и автономный. Более точная информация приводится в технических характеристиках устройства.





# 10.1.3 Настройка

#### Локальная настройка

Подключите микрофон ко входу МІС камеры, а колонки к аудио выходу камеры.

Если регистратор не имеет отдельного входа для микрофона, подключите микрофон к аудиовходу №1.

🗥 Примечание: Для аудио выхода камеры необходимы активные колонки.

#### Настройка удаленного ПК

Подключите микрофон и колонки к компьютеру.

Включите двунаправленную голосовую связь в ПО IMS или через интернет.

# 10.2 Функция S.M.A.R.Т для жестких дисков.

# S.M.A.R.T: "Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology" (Технология самодиагностики, анализа и отчетности).

Функция жестких дисков S.M.A.R.T позволяет анализировать работу головок, дисков, двигателя, сохраненные данные и значения по умолчанию с помощью соответствующей информации на самом жестком диске и с помощью ПО для мониторинга на удаленном ПК. Предупредительные сообщения направляются пользователю автоматически, когда какие-либо значения выпадают из заданного диапазона надежной работы оборудования.

Например, для жестких дисков Seagate, контролируемые параметры разделяются на 7 групп: код распознавания ID, описание атрибутов, пороговые значения, значения атрибутов, наихудшие значения, дата и состояние.

#### 1. Код распознавания ID

Код распознавания ID не уникален. Производитель может использовать другой ID, а также увеличивать или уменьшать значение ID в зависимости от количества контролируемых параметров.

Например: код распознавания ID продукции WESTERN DIGITAL это "04", что означает счетчик запусков/остановок дисков. Однако, для продукции Fujitsu этот код означает "Количество запусков двигателя шпинделя".

#### 2. Описание атрибутов

Описание атрибутов: название контролируемого параметра. Производитель может увеличивать или уменьшать количество контролируемых параметров. Поскольку стандарт АТА постоянно обновляется, то иногда различные модели одного и того же производителя могут отличаться. Однако при этом должно гарантироваться выполнение большинства требований, определяемых технологией S.M.A.R.T (хотя различные производители имеют свои специализированные схемы присвоения наименований, смысл контролируемых параметров остается тем же).

1. Read Error Rate (скорость появления ошибок чтения).

- 2. Spin up Time (время разворота ("раскручивания" диска).
- 4. Start/Stop Count (количество запусков/остановок диска).
- 5. Relocated Sector Count (количество перенесенных секторов).
- 7. Seek Error Rate (скорость появления ошибок поиска).
- 9. Power-on Hours Count (счетчик часов в работе).
- 10. Spin up Retry Count (количество повторных попыток разворота диска).

194. Power temperatures (температуры силовых компонентов).



195. ECC on the Fly count (счетчик ECC во время выполнения).

197. Current Pending Sector Count (счетчик секторов ожидания).

198. Disconnection beyond repair (отключение по причине ремонта).

199. CRC cyclic redundancy check (проверка циклическим резервным кодом (CRC).

200. Write Error Count (количество ошибок записи).

С Примечание: Различные производители и различные модели имеют различное описание атрибутов, однако, для пользователя нет необходимости точно знать их смысл, поскольку для этого достаточно знать коды описаний атрибутов.

#### 3. Пороговые значения

Пороговые значения определяются производителем и рассчитываются по специализированным формулам). Если значение атрибута становится меньше порогового значения, то это означает, что жесткий диск становится ненадежным, и хранимые на нем данные можно легко потерять. Набор и значения пороговых величин отличаются для различных жестких дисков. Необходимо отметить, что стандарт АТА описывает только некоторые параметры технологии SMART, но не определяет конкретные значения этих параметров. "Пороговые значения" определяются производителями на основании технических характеристик их продукции. Таким образом, результаты проверок, выполняемых проверочным ПО производителя жестких дисков могут сильно отличаться от результатов проверок проверочного ПО, работающего под Windows (например, это ПО AIDA32).

#### 4. Значения атрибутов

Значение атрибута это максимальное значение для нормального режима работы. В общих случаях значение задается в диапазоне от 1 до 253. Обычно максимальное значение атрибута равно 100 (для IBM, Quantum и Fujitsu) или 253 (для Samsung). Конечно, имеет место ряд исключений, например, некоторые модели жестких дисков Western Digital имеют два различных значений атрибутов. Причем для исходных изделий это значение задается равным 200, а для последующей продукции оно изменяется на 100.

#### 5. Наихудшие значения

Наихудшее значение - это наибольшее ненормальное значение при работе жесткого диска. Это значение рассчитывается для всего времени работы жесткого диска. Это значение постоянно обновляется согласно суммарному времени работы диска. Значение очень близко к пороговому значению. Тот факт, является ли жесткий диск работоспособным, определяется анализом SMART путем сравнения этих значений с пороговыми значениями. Максимальное значение этого показателя достигается, когда жесткий диск только начинает работать, и продолжает уменьшаться при постоянной работе диска или при возникновении ошибок. Следовательно, большие значения атрибутов означают более высокое качество работы и более высокую надежность. В то время как меньшие значения означают увеличение вероятности отказов.

#### 6. Даты

Это даты фактических значений параметров контроля жесткого диска. Однако много параметров рассчитываются как суммарные значения за период работы.

#### 7. Состояние

Это текущее состояние каждого атрибута жесткого диска после анализа и сравнения с вышеуказанными значениями SMART. Состояние определяется для жесткого диска - исправен ли он.

Используется три вида состояния: нормальное, предупредительная сигнализация и неисправность. Эти состояния примерно соответствуют состояниям Pre-failure/advisory BIT.



# 10.3 Неисправности жесткого диска

Для решения проблем с жестким диском используйте диагностическое ПО, предоставляемое производителем жестких дисков.

Мы рекомендуем диски Seagate и Western Digital.

## Как работать с ПО Seagate

a) перейдите на сайт www.seagate.com, нажмите Support & Downloads (Поддержка и загрузки), →выберите



Sea Tools, загрузите это ПО как показано на рис. 7-1:

#### Рис. 10-1 Загрузка ПО Seagate

b) дважды щелкните левой кнопкой мыши на загруженном файле, потом запустите установленное ПО для сбора информации о жестком диске.

с) выберите жесткий диск для диагностики (жесткие диски других производителей так же могут диагностироваться этим ПО).

#### Как работать с ПО WDC

a) Перейдите на сайт www.wdc.com , выберите WD support / download / SATA&SAS / WD Caviar / GP и загрузите ПО как показано на рис. Рис. 10-2 Загрузка ПО WD



#### Рис. 10-2 Загрузка ПО WD

b) запустите приложение для диагностики жесткого диска после загрузки ПО.

с) дважды щелкните по нужному значку в списке, как показано на Рис. 10-3 Диагностика жестких дисков WD:

🏶 DLGDIAG - Select An Option	×
Physical Drive 1 Model Number: WDC WD3200AAKX-001CA0 Serial Number: WD-WCAYU9790330	
QUICK TEST performs SMART drive quick self-test to gather and verify the Data Lifeguard information contained on the drive.	
EXTENDED TEST	
WRITE ZEROS	
VIEW TEST RESULT	
Close	

Рис. 10-3 Диагностика жестких дисков WD



# 10.4 Расчет емкости жесткого диска

#### Расчет емкости жесткого диска

При первой установке регистратора проверьте, установлен ли в нем жесткий диск.

#### Емкость жесткого диска

В регистраторе нет ограничений по емкости одного жесткого диска. При выборе жесткого диска учитывайте длительность сохраняемых записей, которая будет для вас подходящей.

#### Выбор емкости

Расчетная формула для определения емкости жесткого диска:

Суммарная емкость жесткого диска = число каналов × необходимое время (в часах) × объем передаваемых на жесткий диск данных за час (МБ/час)

Аналогичным образом мы можем получить формулу расчета максимального времени записи:

ДПримечание: При расчете принято 1 ГБ = 1000 МБ, а не 1 ГБ = 1024 МБ. Таким образом, фактическая емкость диска, отображаемая в Основных настройка в разделе Управление жестким диском, будет меньше, чем реальная емкость диска.

Размер файла за час записи (CBR).

Скорость	Файл	Скорость	Файл	Скорость	Файл
передачи		передачи		передачи	
данных		данных		данных	
96k	42M	320k	140M	896k	393M
128k	56M	384k	168M	1.00M	450M
160k	70M	448k	196M	1.25M	562M
192k	84M	512k	225M	1.50M	675M
224k	98M	640k	281M	1.75M	787M
256k	112M	768k	337M	2.00M	900M

Табл. 10-1. Размер файла записи

При использовании режима VBR размер файла сложно спрогнозировать. Поэтому необходимо смотреть фактический размер файла.

# 10.5 Термины и определения

#### Двух поточность.

Двух поточность: один высокоскоростной поток для сохранения видео на локальном носителе в качестве HD с кодировкой QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF и второй низкоскоростной поток для передачи видео через сеть с кодировкой типа QCIF / CIF.

# I Frame

"Картинка внутри кадра" - резервная информация убирается, что позволяет уменьшить объем передаваемых данных, также называемых кадрами.

# **B** Frame

В frame: Согласно резервированию времени для последовательности исходных изображений, с целью уменьшения объема передаваемой информации осуществляется передача предварительно кодированного


кадра и информации об исходном изображении. Такой способ также называется двунаправленным предварительным кадром.

#### P Frame

Если к предыдущей схеме "резервирования времени для уменьшения объема передаваемых данных" применить сжатие изображения, то такой подход будет называться предварительными кадрами.

### Динамический диапазон WDR

Яркие и темные области изображения воспринимаются одновременно очень четко. Динамический диапазон WDR - это отношение сигнала при максимальной яркости к сигналу при минимальной яркости.

### S. M. A. R. T

SMART (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology - Технология самодиагностики, анализа и отчетности): широко применяемая в настоящее время технология повышения надежности жестких дисков и анализа системы. При работе жесткого диска автоматически анализируются параметры двигателя, цепей и головок диска. При фиксации ненормальной ситуации выдается предупредительное сообщение. В некоторых случаях работа жесткого диска может быть замедлена, а данные автоматически скопированы на резервный носитель.

### **CVBS**

Композитный широковещательный видеосигнал. Состоит из сигналов яркости и цветности, получаемы из широковещательного композитного сигнала.

### BNC

(Байонетный) разъем коаксиального кабеля, композитного видеосигнала или аудио сигналов. Обычно используются разъемы на 75 Ом. Байонетные разъемы соединяются пайкой. При пайке необходимо соблюдать осторожность и удалять неровности пайки, потому что в случае соприкосновения экрана и сигнальной жилы возникнет сильное затухание сигнала.

# 10.6 Часто задаваемые вопросы

### Регистратор запускается с ошибками или постоянно перезагружается

Возможные причины:

- 1. Система повреждена при ошибке обновления прошивки регистратора.
- 2. Ошибка материнской платы регистратора. Пожалуйста, обратитесь к в сервисный центр KENO.
- 3. Ошибка жесткого диска. Замените неисправный жесткий диск.

### Дистанционное управление не работает

Возможные причины:

- 1. Проверьте батарейки пульта ДУ и полярность их установки.
- 2. Достаточен ли заряд батарей пульта ДУ?
- 3. Проверьте, не закрыт ли чем-либо приемник сигнала от пульта ДУ.
- 4. Проверьте, соответствует ли адрес регистратора, адресу установленному на пульте.

### Регистратор не может управлять устройством РТZ

Возможные причины:

- 1. Ошибка подключения кабеля RS-485. Линии А и В подключены наоборот.
- 2. Ошибка РТZ-декодера, протокола, скорости передачи, адресации.
- 3. Подключите параллельно сопротивление 120 Ом для устранения отражения сигнала, возникающего по причине слишком большого количества подключенных устройств РТZ.
- 4. Неисправен порт RS-485 регистратора.

#### Изображение на экране в режиме просмотра размыто



#### Возможные причины:

Убедитесь, что ваши камеры имеют соответствующий формат видео, выбранный в основном меню. Например, если камера имеет формат NTSC, а в регистраторе выставлен формат PAL, то изображение в окне просмотра будет размытым, ч/б и не синхронизироваться.

## **Размытое изображение на экране в режиме воспроизведения или ошибка файлов воспроизведения** Возможные причины:

- 1. Процедурная ошибка. Перезагрузите регистратор.
- 2. Ошибка жесткого диска. Протестируйте или замените жесткий диск.
- 3. Ошибка аппаратных средств регистратора. Свяжитесь с сервисным центром KENO.

#### Ошибка подключения к регистратору по сети

Возможные причины:

- 1. Проверьте правильно физического подключения к сети.
- 2. Проверьте сетевые настройки регистратора.
- 3. Проверьте возможность конфликта IP-адресов в сети.

#### Невозможно воспроизвести загруженные видеозаписи

Возможные причины:

- 1. Ошибка установки проигрывателя, не хватает библиотек плеера .dll.
- 2. Ошибка устройства хранения данных USB или ошибка жесткого диска.
- 3. Графическое ПО DX8.1 и выше не установлено на вашем ПК.

#### Ошибка Internet Explore

Возможные причины:

Закройте ІЕ и перейдите в его панель инструментов.

internet O	ptions					?	×	1		
General	Security	Privacy	Content	Connectio	ns Programs	; Advand	ced			
Setting	s						- ]			
	Do no Empty Enable Enable Enable Enable Use St Use St Use T Use T	t save end Tempora DOM Sto Integrat memory a native XI SmartSco SL 2.0 SL 3.0 LS 1.0 LS 1.1	rrypted pag ry Internet rage ed Window protection MLHTTP su reen Filter	ges to disk Files folde s Authenti to help mit pport	r when browse ration* gate online at	er is de			Don't ch	eck
•	Use Ti Warn Warn	LS 1.2 about cer if changin	tificate add g between III	lress misma secure and	itch* I not secure m	ode T				
~1a	es effect a	atter you	restart Inte	ernet Explo	rer					
Reset I Rese cond	nternet Ex ts Internet ition.	plorer set t Explorer	tings s settings t	to their def	ault Re	settings set				
Yous	snould only	ruse this i		vser is in ar	Cancel	Apply	<b>v</b>			

Рис. 10-4. Панель инструментов IE

#### **Internet Explorer 9.0**

Возможные причины:

Использование Internet Explore версии 9.0 и выше. Пожалуйста, выберите совместимый режим.

