

Подключение камеры к домашнему WiFi роутеру

- Заходим на WEB интерфейс камеры
- Настройка → Сеть → WiFi
- Находим нужную WiFi сеть
- Двойным кликом мыши вызываем меню подключения
- Вводим пароль сети и подключаемся
- При верных действиях статус сети будет "Подключено"

- Заходим в параметры TCP/IP
- Сетевую карту меняем с LAN на WiFi
- И устанавливаем ее как основную

Совет 1: Настройки LAN и WiFi должны находиться в разных подсетях

Совет 2: Если вы не знаете какой IP адрес свободен на вашем роутере включите функцию DHCP

Скриншот веб-интерфейса камеры в режиме настройки. В меню слева выделены пункты "Сеть" (2) и "WiFi" (3). В списке сетей выделена сеть "Keno_WiFi" (4). Открыто диалоговое окно "Подключить Keno_WiFi" с полем ввода пароля (5) и кнопкой "Подключение".

Скриншот веб-интерфейса камеры в режиме настройки TCP/IP. В меню слева выделен пункт "TCP/IP" (6). В настройках "Сетевая карта" выделено значение "WiFi (1)" (7). Кнопка "Основная карта" выделена желтым цветом (8).